

NÁVOD K POUŽITÍ



Kontaktní grily

FG09201 / FG09202 / FG09203

- PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU -

1. BEZPEČNOST	3
2. URČENÍ	4
3. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ	4
4. TECHNICKÉ ÚDAJE	4
5. STAVBA ZAŘÍZENÍ	5
6. OVLÁDACÍ PANEL	5
7. INSTALACE	5
8. OBSLUHA	6
9. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	7
10. HOSPODAŘENÍ S ODPADY A JEJICH LIKVIDACE	9

POZNÁMKA:

Tento návod byl přeložen z originálního návodu v anglickém jazyce pomocí umělé inteligence a strojového překladu.



Děkujeme vám za zakoupení kontaktního grilu FORGAST

Aby bylo zajištěno bezpečí a správná funkčnost zařízení, je nutné se před jeho prvním uvedením do provozu seznámit s tímto návodem k obsluze. Naše produkty jsou modifikovány a vylepšovány, aby byla zajištěna jejich bezproblémová činnost a bezpečnost používání.

Návod je třeba uchovávat na bezpečném a dostupném místě pro personál. Jako výrobce si vyhrazujeme právo na změny v parametrech a technických řešeních s cílem neustále zvyšovat kvalitu našich produktů.

Informace a parametry uvedené v tomto návodu se mohou lišit od skutečnosti, ale nemají zásadní vliv na používání zařízení.

1. BEZPEČNOST

1. Po dodání zařízení je nutné bezpodmínečně zkontrolovat jeho stav z hlediska úplnosti a případných přepravních poškození. V případě zjištění nesrovnalostí nebo poškození je třeba postupovat podle ustanovení Obecných podmínek záruky uvedených v této uživatelské příručce. V žádném případě nesmíte používat zařízení poškozené během přepravy. Může to způsobit zranění, poškození zařízení nebo ztrátu majetku, za které výrobce nenese odpovědnost.
2. Nedodržování popsaných podmínek provozu a bezpečnosti může vést k vážným zraněním nebo jiným ztrátám.
3. Zařízení musí být provozováno za podmínek uvedených v návodu a v souladu s rozsahem, pro který bylo navrženo a vyrobeno.
4. Během používání zařízení je třeba je chránit před kontaktem s vodou (viz kapitola čištění). To se týká také všech externích elektrických připojení. V případě nesprávného kontaktu s vodou je třeba zařízení odpojit od napájení a nechat zkontrolovat autorizovaným servisem Forgast. Nedodržení tohoto postupu může způsobit elektrický šok a ohrozit život.
5. Nikdy byste neměli sami otevírat kryt zařízení. Všechny ventilační otvory musí zůstat průchozí, aby bylo zajištěno odpovídající chlazení zařízení. Do otvorů zařízení nesmí být umísťovány žádné prvky, které nejsou součástí standardního nebo volitelného vybavení.
6. Napájecí zástrčku je třeba uchopit suchou rukou. Při odpojování zástrčky je třeba ji uchopit, nikdy ne za napájecí kabel. Je třeba kontrolovat stav zástrčky a napájecího kabelu. V případě zjištění poškození nebo nesprávného fungování je nutné zařízení vyřadit z provozu a kontaktovat autorizovaný servis Forgast.
7. V případě převrácení nebo pádu zařízení je nutné před dalším používáním zajistit jeho prohlídku nebo opravu autorizovaným servisem Forgast. Nikdy se nesnažte o opravu sami, protože to může vést k ohrožení života. Je zakázáno provádět jakékoli konstrukční změny nebo úpravy zařízení.
8. V případě zjištění poškození napájecího kabelu nebo zástrčky je nutné je bezpodmínečně vyměnit. Je třeba chránit napájecí kabel před kontaktem s horkými nebo ostrými částmi zařízení, ohněm nebo jinými předměty. Je nutné zabezpečit kabel před náhodným zatažením nebo zakopnutím.



POZOR!

Připojení nebo úpravy stávající elektrické instalace nebo opravy by měly být svěřeny osobě, která zná obsah pokynů zařízení, je řádně vyškolená a má potřebné oprávnění.

9. Je třeba pravidelně kontrolovat funkčnost zařízení a v případě zjištění nesrovnalostí v jeho činnosti nejprve využít informace uvedené v tomto návodu. V případě nemožnosti spuštění nebo dosažení správných pracovních parametrů zařízení je nutné obrátit se na autorizovaný servis Forcast.
10. Osoby mladší 18 let, osoby s pohybovým nebo duševním postižením a osoby, které nemají znalosti o správném používání zařízení, mohou zařízení používat pouze pod dohledem osoby odpovědné za bezpečnost.
11. Během čištění, údržby nebo delší přestávky v provozu je nutné zařízení vypnout podle pokynů v návodu a vytáhnout zástrčku ze zásuvky.



POZOR!

Pokud zůstane zástrčka v elektrické zásuvce, zařízení zůstává neustále pod napětím.

Je nutné zajistit snadný přístup k zástrčce a elektrické zásuvce. Zajistí to jednoduché odpojení zařízení a rychlé odpojení napájení v případě vážné poruchy.



POZOR!

Nedodržení výše uvedených bodů může způsobit vážné zranění, ohrožení života, poškození zařízení nebo vznik vážných materiálních ztrát, za které výrobce nenese odpovědnost.

Nedodržení výše uvedených bodů může vést ke ztrátě záruky.

2. URČENÍ

Kontaktní gril je určen k přípravě různých pokrmů na horko, jako jsou maso, ryby, zelenina, sendviče nebo panini. Díky rovnoměrnému zahřívání topných desek umožňuje rychlé a efektivní grilování z obou stran současně, přičemž zachovává šťavnatost a chuťové vlastnosti pokrmů. Ideálně se osvědčuje v gastronomických provozech, rychlých občerstveních a food truckech.

3. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Při přepravě je třeba s přístrojem zacházet opatrně a vyvarovat se otřesům. Balené zařízení nesmí být skladováno na volném prostranství. Je třeba je umístit do větrané místnosti v atmosféře, která nezpůsobuje korozi. Není dovoleno otáčet zařízením v rozporu s označením na obalu.

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí	220 - 240V, 50/60Hz		
Výkon	2200 W	3600 W	1800 W
Počet topných ploch	1	2	1
Rozměry dolní desky	345x235 mm	485x235 mm	225x235 mm
Typ horní desky	rýhovaná		
Typ spodní desky	rýhovaná		
Rozsah pracovních teplot	50°C - 300°C		
Rozměry	430x300x210 mm	580x400x210 mm	300x400x210 mm
Hmotnost	17,5 kg	24 kg	12,5 kg

5. STAVBA ZAŘÍZENÍ

Zařízení se skládá z krytu a dvou, v případě modelu FG09202 tří, rýhovaných grilovacích desek. Ovládání teploty se provádí pomocí termostatu umístěného spolu se spínačem a kontrolkou provozu pod dolní deskou. Práce topných těles je signalizována svícením kontrolky. Po dosažení požadované teploty grilu kontrolka zhasne a zařízení je připraveno k použití. Pod ovládacím panelem se nachází zásuvka na tuk a zbytky po grilování. Kryt je vyroben z vysoce kvalitní nerezové oceli, zatímco desky jsou vyrobeny z litiny, která zajišťuje dlouhé udržování vysoké teploty.

Kontaktní grily jsou vybaveny ochranou proti přehřátí.

6. OVLÁDACÍ PANEL

FUNKCE	
1	Spínač
2	Tepelný regulátor
3	Kontrola provozu



7. INSTALACE

- Místo instalace by mělo být rovné a stabilní.
- Není dovoleno skladovat hořlavé předměty v blízkosti zařízení.
- Zkontrolujte, zda nejsou viditelná poškození způsobená přepravou.
- Teplota okolí by měla být nižší než +40° C.
- Relativní vlhkost okolí by měla být menší než 65%.
- Zkontrolujte, zda jsou v zařízení všechny příslušenství.
- Odstraňte ochrannou fólii.



POZOR!

- **Nepoužívejte jiný zdroj napájení než ten uvedený na typovém štítku.**
- **Není dovoleno používat proudový chránič, který nesplňuje bezpečnostní normy.**
- **Montáž a údržba elektrické instalace musí být prováděna autorizovaným servisem Forgast nebo osobami s potřebnými oprávněními.**
- **Proudový chránič, pojistka a napájecí zásuvka musí být nainstalovány v blízkosti zařízení.**



POZOR!

Zástrčka a zásuvka musí být funkční a zaručovat správné spojení.

8. OBSLUHA



POZOR!

Nesmí se používat zařízení k účelům, které jsou v rozporu s jeho určením. Zařízení by mělo být obsluhováno osobami, které se seznámily s tímto návodem.

- Před zahájením používání je nutné zkontrolovat, zda napětí odpovídá požadavkům pro zařízení.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky a zapněte napájení.
- Nastavte ovládací knoflík termostatu na požadovanou teplotu, rozsvítí se kontrolka provozu, což signalizuje ohřev grilovacích desek.
- V závislosti na druhu potravin se doporučuje teplota v rozmezí 180 až 250 °C. Doba ohřevu na maximální teplotu je přibližně 8 minut.
- Po dosažení požadované teploty kontrolka provozu zhasne. Je třeba zvednout horní grilovací desku pomocí rukojeti. Přetřete olejem dolní grilovací desku a umístěte potraviny. Zavřete desky a lehce je stlačte rukojetí. Dohledávejte jídlo, dokud nebude hotové.
- Zvedněte horní grilovací desku, abyste vyjmuli připravované jídlo.
- Dole, vpředu na skříni se nachází tácek na olej. Olej (šťávy) z zeleniny nebo masa odtékají do tácku z dolní grilovací desky.
- Po dokončení práce nastavte regulátor teploty do polohy „vyp.“ Odpojte zástrčku ze zásuvky a vypněte zařízení.



POZOR!

Zařízení je vybaveno teplotním omezovačem. V případě nadměrné teploty se aktivuje bezpečnostní vypínač ve formě tlačítka. Pro opětovné zapnutí zařízení je nutné stisknout bezpečnostní vypínač.

9. ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ

Zařízení je třeba čistit vždy po skončení práce.

- Nastavte termostat na pozici 0 a vypněte vypínačem.
- Dále je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
- Údržbu je třeba provádět, když je zařízení vychladlé. Není dovoleno čistit horké zařízení.
- Je třeba se vyvarovat pronikání vody do zařízení. Při čištění zařízení jej nelze ponořit do vody ani jiných kapalin. Není také dovoleno používat proud vody pod tlakem.
- Topné prvky čistěte vlhkou utěrkou. Po důkladném vyčištění otřete povrch do sucha.
- K čištění nepoužívejte ostré ani kovové předměty, jako jsou nože nebo vidlice, které mohou zařízení poškodit a při kontaktu s elektrickými vodiči způsobit elektrický šok.
- Doporučuje se vyhýbat se čisticím prostředkům na bázi abraziv, rozpouštědel a žíravín, které mohou poškodit povrch zařízení.
- Po důkladném vyčištění otřete povrch do sucha papírovou utěrkou.
- Suché pracovní plochy je třeba potřít rostlinným olejem, aby se chránily před vznikem koroze.
- Skříňku je třeba čistit vlhkým hadříkem.
- Pravidelně je třeba kontrolovat stav elektrického kabelu a zásuvky. V případě zjištění poškození nebo nesprávného elektrického připojení je nutné kontaktovat autorizovaný servis Forcast.

10. HOSPODAŘENÍ S ODPADY A LIKVIDACE

Na konci životnosti produktu není dovoleno vyhazovat zařízení na místech, která by mohla ohrozit životní prostředí.

Je povoleno dočasné skladování nebezpečného odpadu za účelem jeho pozdějšího odstranění. Je nutné dodržovat předpisy o ochraně životního prostředí platné v zemi, kde je zařízení používáno.

Je nutné předat zařízení specializovaným firmám k sběru, demontáži a likvidaci.

Je třeba zařízení demontovat, oddělit komponenty a umístit je do skupin podle jejich chemického složení, přičemž je třeba mít na paměti, že některé z nich lze recyklovat a znovu využít podobně jako komunální odpad. Před likvidací je nutné zajistit, aby zařízení nebylo dále použitelné, odpojením napájecího kabelu.

Materiál vzniklý při likvidaci, pokud nebude znovu využit, je třeba předat do sběrného místa nebo na skládku odpadu v souladu s platnými předpisy.

Jakýkoli symbol WEEE na výrobku znamená, že jej nelze považovat za odpad z domácnosti. Je třeba jej

zlikvidovat správným způsobem, aby se předešlo jakýmkoli negativním dopadům na životní prostředí a lidi.

Pro více informací o recyklaci tohoto výrobku je třeba kontaktovat výrobce, servis nebo místní jednotku zabývající se likvidací odpadu.

Operace demontáže zařízení musí provádět kvalifikovaný personál.

Pokud je plánována pozdější montáž zařízení, je třeba všechny činnosti provádět s nejvyšší péčí, aby nedošlo k poškození jeho prvků.

Výrobce nenes odpovědnost za jakékoli závady nebo nepříjemnosti způsobené neautorizovaným personálem obsluhujícím zařízení.



LIKVIDACE

Obal a materiál jeho výroby jsou z 100 % recyklovatelné a jsou označeny symbolem



Při likvidaci je nutné dodržovat platné místní předpisy. Části obalu (plastové sáčky, kousky polystyrenu atd.) je třeba uchovávat mimo dosah dětí, neboť představují potenciální nebezpečí.

Zařízení bylo vyrobeno z materiálů vhodných pro recyklaci. Toto zařízení je označeno jako shodné s evropskou směrnicí o odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto zařízení můžete pomoci předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a zdraví lidí.



Symbol na zařízení nebo v přiložené dokumentaci znamená, že zařízení nesmí být považováno za běžný domácí odpad. Je třeba je předat do specializovaného místa zabývajícího se likvidací a recyklací elektrických a elektronických zařízení. Při likvidaci zařízení je nutné zajistit, aby nebylo použitelné (aby nebylo možné jej spustit), odpojením napájecího kabelu a odstraněním dvířek police a dalších prvků, které mohou představovat nebezpečí. Nedovolte, aby došlo k situaci, kdy by se na zařízení dalo šplhat nebo by se v něm dalo uvěznit. Zařízení je třeba zlikvidovat v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu, a to odvozem na speciální sběrné místo; nenechávejte zařízení bez dozoru, protože může představovat nebezpečí pro děti.

DEKLARACE SHODY

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými evropskými směrnicemi a odpovídajícími normami. Po získání této shody výrobce prohlašuje, že jeho výrobky jsou v souladu s platnou evropskou legislativou a proto jsou opatřeny příslušným označením CE, které umožňuje jejich prodej v evropských zemích.

Prohlášení o shodě na žádost uživatele je k dispozici v elektronické nebo tištěné formě v sídle výrobce

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska

