




NÁVOD K POUŽITÍ



Barový mixér 2L / 1600W

FG10301 / FG10302

1. BEZPEČNOST	3
2. ÚČEL POUŽITÍ	5
3. HLAVNÍ ČÁSTI VÝROBKU	5
4. PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM	6
5. NÁVOD K OBSLUZE	6
6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	6
7. PŘEVOZ A SKLADOVÁNÍ	7
8. SPRÁVA ODPADŮ A UTLILOVÁNÍ	8



Děkujeme vám za nákup barového mixéru řady FORGAST FG10301, FG10302

Pro zajištění bezpečnosti a správného fungování zařízení si před prvním spuštěním přečtěte tento návod k obsluze.

Návod je třeba uchovávat na bezpečném a dostupném místě pro personál. Jako výrobce si vyhrazujeme právo na změny v parametrech a technických řešeních s cílem neustálého zlepšování kvality našich výrobků. Informace a parametry uvedené v tomto návodu se mohou lišit od skutečnosti, ale nemají významný vliv na používání zařízení.

FORGAST

1. BEZPEČNOST

1. Zařízení je třeba používat pouze podle jeho určení popsáno v tomto návodu.
2. Výrobce nenes odpovědnost za jakékoli škody způsobené nesprávným provozem a nevhodným používáním.



NEBEZPEČÍ! RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRAVDE

Nepokoušejte se samostatně opravovat zařízení. Nenamáčujte elektrické části zařízení do vody nebo jiných tekutin. Nikdy nadržte zařízení pod proudící vodou.

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE POŠKOZENÉ ZAŘÍZENÍ!

Pravidelně kontrolujte elektrická spojení a kabel na případné poškození. V případě poškození odpojte zařízení od napájení. Veškeré opravy by měly být prováděny pouze dodavatelem nebo kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí nebo zranění.

UPOZORNĚNÍ!

Při nastavování zařízení je třeba v případě potřeby bezpečně vést napájecí kabel, aby se předešlo jeho náhodnému vytáhnutí, poškození, kontaktu s horkým povrchem nebo nebezpečí úrazu pádem.

UPOZORNĚNÍ!

Dokud je zástrčka zapojena do zásuvky, je zařízení připojeno k napájení.

UPOZORNĚNÍ!

VŽDY je třeba zařízení vypnout před jeho odpojením od zdroje napájení, čištěním, údržbou nebo skladováním.

Zařízení je třeba připojovat pouze do elektrické zásuvky s napětím a frekvencí uvedenou na štítku zařízení.

3. Nenoste mokřými nebo vlhkými rukama zástrčku / elektrické spoje.
4. Příklad a zástrčku/elektrické spoje uchovávejte mimo dosah vody a jiných tekutin. Pokud se přístroj dostane do vody, okamžitě ho odpojte ze zdroje napájení. Nepoužívejte přístroj, dokud ho nekontroluje certifikovaný technik. Nedodržení těchto instrukcí představuje nebezpečí pro život.
5. Připojte napájecí adaptér do snadno dostupné elektrické zásuvky, abyste mohli přístroj okamžitě odpojit v případě nouze.

6. Ujistěte se, že kabel nepřichází do styku s ostrými nebo horkými předměty a držte ho daleko od otevřeného ohně. Nikdy netáhněte za napájecí kabel, abyste ho odpojili ze zásuvky. Místo toho vždy vytahujte zástrčku.
7. Nikdy nepřenášejte za kabel.
- Nikdy neotvírejte pouzdro zařízení sami.
 - Do pouzdra zařízení nevkládejte žádné předměty.
 - Nenechávejte zařízení bez dozoru během provozu.
 - Zařízení by mělo obsluhovat školený personál v kuchyni restaurace, jídelny nebo baru atd.
8. Příklad by neměl být obsluhován osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, stejně jako osobami bez odpovídajících zkušeností a znalostí.
9. Příklad by neměl být používán dětmi v žádném případě.
10. Příklad a jeho elektrické připojení by měly být uchovávány mimo dosah dětí.
11. Nikdy nepoužívejte příslušenství nebo jiná zařízení než ty, které jsou dodávány s přístrojem nebo doporučené výrobcem. V opačném případě může dojít k ohrožení bezpečnosti uživatele a poškození přístroje. Používejte pouze originální díly a příslušenství.
- Nepoužívejte zařízení pomocí externího času nebo dálkového ovládání.
 - Nepoložte zařízení na topných prvcích (benzínových, elektrických, uhlíkových atd.).
 - Nezakrývejte zařízení během provozu.
 - Nepokládejte žádné předměty na zařízení.
 - Nepoužívejte zařízení v blízkosti otevřeného ohně, výbušných látek nebo hořlavých materiálů. Zařízení je vždy nutné obsluhovat na vodorovné, stabilní, čisté, odolné vysokým teplotám a suché povrchu.
12. Zařízení není vhodné instalovat na místě, kde by mohl být použit proud vody.
13. Při používání nechte kolem zařízení alespoň 20 cm místa pro zajištění ventilace.



UPOZORNĚNÍ!

Všechny ventilovací otvory zařízení by měly být volné od překážek.

Speciální bezpečnostní pokyny

14. Zařízení je určeno pro domácí použití a formu bufetu. Zařízení bylo klasifikováno jako třída II.



UPOZORNĚNÍ!

Při manipulaci s řeznými kotouči je třeba být velmi opatrný.

V případě potřeby použijte ochranné rukavice (nejsou součástí balení).



UPOZORNĚNÍ!

ČEPY JSOU OSTROVÉ. BUĎTE VELMI OPAŽLIVÍ! NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ! Při čištění ostrých řezných čepů buďte opatrní.

15. Nepoužívejte zařízení bez vložky, abyste zabránili přehřátí.
16. Vždy používejte mixér s správně umístěným víčkem na nádobě.
17. Pokud je tlačítko umístěno na víčku, nádoba by měla být naplněna maximálně do 2/3 objemu.

18. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo osobou s obdobnými kvalifikacemi, abyste se vyhnuli nebezpečí.



UPOZORNĚNÍ!

VŽDY držte ruce, dlouhé vlasy a oblečení daleko od pohyblivých částí.

Zařízení by nemělo být používáno k mražení potravin, masa, ryb atd.



NENÍ URČENO PRO NEUSTÁLÉ POUŽÍVÁNÍ!

Nepoužívejte zařízení neustále, abyste zabránili přehřátí motoru.

Doba nepřetržité práce by neměla přesáhnout 5 minut. Znovu spustte zařízení po jeho vychladnutí.

2. ÚČEL POUŽITÍ

A. Zařízení je určeno pro domácí použití a podobné účely, jako jsou:

- personál v kuchyni, obchodech, kancelářích a jiných pracovních místech;
- baary a malé gastronomické provozy;
- v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních;

B. Zařízení je určeno k mixování ovoce a zeleniny.

C. Příklad je vhodný k drcení ledu.

D. Používání přístroje k jakémukoli jinému účelu je považováno za nesprávné použití přístroje.

E. Uživatel je výhradně zodpovědný za nesprávné používání přístroje.

3. HLAVNÍ ČÁSTI VÝROBKU

FG10301



FG10301

1. Korek víka
2. Víčko džbánu
3. Džbán
4. Silikonová podložka džbánu
5. Regulace otáček
6. Spínač
7. Spínač funkce Pulse
8. Časovač

FG10302

1. Korek víka
2. Víčko džbánu
3. Džbán
4. Silikonová podložka džbánu
5. Výběr funkce
6. Zapnout funkci Pulse
7. Spínač
8. Nastavení vybrané funkce

FG10302



4. PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM

- Odstraňte veškeré ochranné obaly a obaly.
- Zkontrolujte, zda je zařízení v dobrém stavu a zda je vybaveno veškerým příslušenstvím.
V případě nedostatečného nebo poškozeného dodání okamžitě kontaktujte dodavatele.
V takovém případě nesmíte zařízení používat.
- Před použitím očistěte příslušenství a zařízení (viz → Čištění a údržba).
- Ujistěte se, že je zařízení zcela suché.
- Umístěte zařízení na rovnou, stabilní a odolnou proti vysokým teplotám povrch, který je bezpečný proti stříkání obsahu.
- Pokud chcete zařízení uložit do budoucna, uchovejte obal.
- Uchovejte návod k obsluze pro budoucí použití.



POZOR!

Vzhledem k zbytkům výroby může zařízení při prvních několika použití vyzařovat lehký zápach. Jedná se o normální jev a neznamena žádná vady ani hrozby.

Ujistěte se, že je zařízení dobře větrané.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

MODEL FG10301, FG10302		
1	Napájení	220V ~240V/50Hz
2	Výkon	1600W
3	Objem	2000ml

5. NÁVOD K OBSLUZE

- Připojte zařízení do zásuvky.
- Připevněte džbánek na podložce zařízení tak, aby byl stabilní.
- Nastavte funkce zařízení na zvolenou rychlost a čas provozu.
- Po umístění produktů do džbánu jej uzavřete víčkem s uzávěrem.
- Pro použití tlačítka je nutné odstranit zátku z víka džbánu.
- Pro dosažení dočasně nejvyšších otáček podržte tlačítko PULSE
- Zapněte a po dokončení práce vypněte zařízení pomocí vypínače ON/OFF

6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



POZOR!

Před uložením, čištěním a údržbou vždy odpojte zařízení od napájení a nechte vychladnout.

- Nepoužívejte proud vody ani parního čističe k čištění a neponořujte zařízení do vody, protože by mohlo dojít k namočení částí a elektrickému šoku.
- Pokud zařízení není udržováno v dobrém stavu čistoty, může to negativně ovlivnit životnost zařízení a způsobit nebezpečí.

**NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ!**

Při čištění ostrých čepelí buďte opatrní.

Čištění

- Pro vyčištění džbánu nalijte trochu teplé vody s přidáním nádobí na mytí, přiklopte víko a zapněte mixér na asi 10 sekund.
- Vyperte prázdný džbán, obrátit a nechte vyschnout.
- Ochlazený vnější povrch čistěte hadříkem nebo houbou mírně navlhčenou jemným roztokem mýdla.
- Z hygienických důvodů je nutné zařízení čistit před a po použití.
- Vyvarujte se styku vody s elektrickými částmi.
- Nikdy neponořujte zařízení do vody nebo jiných tekutin.
- Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, brusné houbičky nebo čisticí prostředky obsahující chlor. K čištění nepoužívejte ocelovou vlnu, kovové nástroje nebo žádné ostré nebo špičaté předměty.

Nepoužívejte benzín nebo rozpouštědla!

Údržba

- Pravidelně kontrolujte funkci zařízení, abyste předešli vážným nehodám.
- Pokud si všimnete, že zařízení nefunguje správně nebo se objeví problém, přestaňte ho používat, vypněte ho a kontaktujte dodavatele.
- Veškeré údržbářské, montážní a opravářské práce musí být prováděny odborníky nebo autorizovanými technikami nebo doporučenými výrobcem.

7. DOVOZ A SKLADOVÁNÍ

- Před uložením se vždy ujistěte, že je zařízení odpojeno od napájení a úplně vychladlo.
- Zařízení uchovávejte na chladném, čistém a suchém místě.
- Nikdy nekladějte těžké předměty na zařízení, protože by mohlo dojít k jeho poškození.
- Nezakládejte zařízení během provozu. Při přenášení zařízení odpojte od napájení a držte ho za dolní část.

8. SPRÁVA ODPADŮ A UTLILOVÁNÍ

Na konci životního cyklu výrobku není vhodné vyhazovat zařízení na místa, která by mohla ohrozit životní prostředí.

Dočasné skladování nebezpečných odpadů je povoleno za účelem jejich následné likvidace. Je nutné dodržovat předpisy týkající se ochrany životního prostředí platné v zemi užívání zařízení.

Je nezbytné předat zařízení specializovaným firmám pro sběr, demontáž a likvidaci.

Je nutné demontovat zařízení, oddělit komponenty a umístit je do skupin podle jejich chemické povahy, pamatujíc si, že některé z nich lze recyklovat a znovu použít podobně jako komunální odpady. Před likvidací je nutné zajistit, aby zařízení nebylo vhodné k dalšímu použití, odpojením napájecího kabelu.

Materiál vzniklý likvidací, pokud není znovu využit, je třeba odevzdat do sběrného místa nebo na skládku odpadů v souladu s platnými předpisy.

Jakýkoli symbol WEEE na výrobku znamená, že ho nelze považovat za odpad pocházející z domácnosti. Je třeba ho zlikvidovat správným způsobem, aby se předešlo jakýmkoli negativním dopadům na životní prostředí a lidi.

Pro více informací o recyklaci tohoto produktu kontaktujte výrobce, servis nebo místní jednotku zabývající se likvidací odpadů.

Demontáž zařízení musí provádět kvalifikovaný personál.

Pokud je plánován pozdější montáž zařízení, všechny činnosti je třeba provádět s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození jeho součástí

Výrobce nenese odpovědnost za žádné závady nebo nepříjemnosti způsobené neoprávněným personálem obsluhujícím zařízení.



ODSTRANĚNÍ

Obal a materiál jeho výroby je 100% vhodný k recyklaci a je označen symbolem



Při likvidaci je třeba dodržovat platné místní předpisy. Části obalu (plastové sáčky, kousky polystyrenu atd.) je třeba uchovávat mimo dosah dětí, neboť představují potenciální nebezpečí.

Přístroj byl vyroben z materiálů vhodných k recyklaci. Tento přístroj je označen jako splňující směrnici Evropské unie o elektroodpadu. Správným likvidováním tohoto zařízení můžete pomoci předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.



Symbol na zařízení nebo v příložené dokumentaci znamená, že zařízení nesmí být považováno za běžný domácí odpad. Je nutné ho odevzdat do specializovaného sběrného místa pro likvidaci a recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Při likvidaci zařízení je nutné zajistit, aby nebylo funkční (nelze jej spustit), odpojením napájecího kabelu a odstraněním dveří polic, a dalších prvků, které mohou představovat nebezpečí. Nedovolte situaci, kdy by bylo možné se šplhat po zařízení nebo se v něm zaseknout. Zařízení je třeba likvidovat v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadů, odnesením do speciální sběrné stanice; nechte zařízení nepohlížené, protože může představovat nebezpečí pro děti.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými evropskými směrnici a příslušnými normami. Po získání této shody výrobce prohlašuje, že jeho výrobky splňují platné evropské právní předpisy a jsou proto označeny odpovídajícím označením CE, umožňujícím jejich prodej v evropských zemích.

Prohlášení o shodě na požádání uživatele je k dispozici v elektronické nebo tištěné podobě na sídle výrobce.

