




NÁVOD K POUŽITÍ



Elektrický opékač - salamandr

FG09206

1. BEZPEČNOST	3
2. URČENÍ	4
3. KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ	5
4. TECHNICKÉ ÚDAJE	5
5. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ	6
6. INSTALACE	6
7. OBSLUHA	6
8. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	7



Děkujeme vám za zakoupení opékače FORGAST.

Aby bylo zajištěno bezpečí a správná funkce zařízení, je nutné se před jeho prvním použitím seznámit s tímto návodem k obsluze. Naše produkty jsou upravovány a vylepšovány, aby byla zajištěna jejich bezpečná činnost a bezpečnost používání

Pokyny je třeba uchovávat na bezpečném a personálu dostupném místě. Jako výrobce si vyhrazujeme právo na změny v parametrech a technických řešeních za účelem neustálého zvyšování kvality našich produktů. Informace a parametry uvedené v této příručce se mohou lišit od skutečnosti, ale nemají významný vliv na používání zařízení.

1. BEZPEČNOST

1. Po dodání zařízení je nutné bezpodmínečně zkontrolovat jeho stav z hlediska úplnosti a případných přepravních poškození. V případě zjištění nesouladu nebo poškození je třeba postupovat podle ustanovení Obecných podmínek záruky uvedených v této uživatelské příručce. V žádném případě nesmíte používat zařízení poškozené během přepravy. Může to způsobit zranění, poškození zařízení nebo ztrátu majetku, za kterou výrobce nenese odpovědnost.
2. Nedodržování popsaných podmínek používání a bezpečnosti může vést k vážným zraněním nebo jiným ztrátám.
3. Zařízení musí být používáno za podmínek uvedených v návodu a v souladu s rozsahem, pro který bylo navrženo a vyrobeno.
4. Během používání zařízení je třeba je chránit před kontaktem s vodou (viz kapitola údržba). To se týká také všech externích elektrických připojení. V případě nesprávného kontaktu zařízení s vodou je nutné jej vyřadit z provozu, odpojením od zdroje napájení a podrobit ho kontrole autorizovaným servisem Forghost. Nedodržení tohoto postupu může způsobit elektrický šok a ohrozit život.
5. Nikdy byste neměli sami otevírat kryt zařízení. Všechny ventilační otvory musí zůstat průchozí, aby zajistily správné chlazení zařízení. Do otvorů zařízení nesmíte umísťovat žádné prvky, které nejsou standardním nebo volitelným vybavením.
6. Napájecí zástrčku je třeba uchopit suchou rukou. Při odpojování zástrčky je třeba ji uchopit za ni, nikdy ne za napájecí kabel. Je nutné kontrolovat stav zástrčky a napájecího kabelu. V případě zjištění jeho poškození nebo nesprávného fungování je nutné zařízení vyřadit z provozu a kontaktovat autorizovaný servis Forghost.
7. V případě převrácení nebo pádu zařízení je před dalším používáním nutné nechat provést jeho prohlídku nebo opravu autorizovaným servisem Forghost. Nikdy se nesnažte o opravu sami, protože to může vést k ohrožení života. Je zakázáno provádět jakékoli konstrukční změny nebo úpravy zařízení.
8. V případě zjištění poškození napájecího kabelu nebo zástrčky je nutné je bezpodmínečně vyměnit. Je nutné chránit napájecí kabel před kontaktem s horkými nebo ostrými částmi vybavení, ohněm nebo jinými předměty. Je nutné zajistit kabel před náhodným zatažením nebo zakopnutím.



POZOR!

Připojení nebo úpravy stávající elektrické instalace nebo opravy by měly být svěřeny osobě, která zná obsah pokynů zařízení, je řádně vyškolená a má potřebné oprávnění.

9. Je nutné průběžně kontrolovat funkci zařízení a v případě zjištění nesprávného fungování nejprve využít informace uvedené v tomto návodu. V případě nemožnosti spuštění nebo dosažení správných pracovních parametrů zařízení je nutné se obrátit na autorizovaný servis Forgast.
10. Osoby mladší 18 let, osoby se zdravotním postižením nebo osoby, které nemají znalosti o správném používání zařízení, mohou zařízení obsluhovat pouze pod dohledem osoby odpovědné za bezpečnost.
11. Při čištění, údržbě nebo delší přestávce v provozu je nutné zařízení vypnout podle informací v návodu a vytáhnout zástrčku ze zásuvky.



POZOR!

V případě ponechání zástrčky v elektrické zásuvce zůstává zařízení neustále pod napětím.

Je nutné zajistit snadný přístup k zástrčce a elektrické zásuvce. To zajistí jednoduché odpojení zařízení a rychlé odpojení napájení v případě vážné poruchy.



POZOR!

Nedodržení výše uvedených bodů může způsobit vážná zranění, ohrožení života, poškození zařízení nebo vznik vážných materiálních ztrát, za které výrobce nenese odpovědnost.

Nedodržení výše uvedených bodů může vést ke ztrátě záruky.

2. URČENÍ

Opékač salamander značky Forgast je profesionální gastronomické zařízení, které nabízí řadu využití v restauracích a dalších místech, kde se připravují pokrmy ve větším měřítku.

Tady jsou příklady použití opékače Forgast FG09206:

- Zlatavě opečené masové a rybí pokrmy. Opékač salamander Forgast se skvěle hodí k procesu opékání masových pokrmů, jako jsou steaky, kousky kuřete, žebra nebo masové kuličky, a rybích pokrmů, například filety z lososa nebo tresky. Intenzivní teplo horní topné spirály umožňuje rychle opéct povrch masa, čímž se vytváří křupavá kůrka na povrchu, zatímco uvnitř zůstává šťavnaté.
- Zapečení pokrmů se sýrem a zeleninou**: Opékač Forgast je také ideálním nástrojem pro zapečení pokrmů se zeleninou nebo pokrmů se sýrem. Lze jej využít k přípravě zapékané zeleniny, zapékaných brambor nebo těstovin se sýrem, přičemž se dosáhne rovnoměrně zlatavého povrchu pokrmu.
- Ohřívání pokrmů před podáváním: V restauracích a bufetech může být opékač salamander Forgast používán k ohřívání pokrmů před jejich podáváním, což zajišťuje udržení správné teploty a textury.
- Příprava svačinek: V gastronomických zařízeních, jako jsou bary nebo hospody, může být opékač Forgast používán k rychlé přípravě různých svačinek, jako jsou toastové sendviče, zapékaná jídla nebo nachos.
- Příprava zapékanek: Opékač salamander Forgast je také skvělým nástrojem pro přípravu různých druhů zapékanek, například zapékanek z bagety se sýrem a bylinkami.

Opékač salamander Forgast je všestranným nástrojem v profesionální kuchyni, který umožňuje rychlou a efektivní přípravu různých pokrmů, přičemž dodává křupavou vrstvu na povrchu a zachovává šťavnatost uvnitř.

3. KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ

Opékač salamander značky Forgaſt ſe vyznačuje ſolidní konstrukcí a funkčními řeſeními, které z něj činí vynikající náſtroj v profesionálních kuchyních.

- Odolné pouzdro vyrobené z nerezové oceli zajiſtuje nejen eſtetičtý vzhled, ale také trvanlivost a ſnadnou údržbu čiſtoty.
- Topné prvky umístěné na horní části zařízení zaručují rovnoměrné a účinné rozložení tepla, což je klíčové pro rovnoměrné opékání pokrmů.
- Široký rozsah nastavení teploty (od 50 do 300 °C) umožňuje přizpůsobit toustovač různým druhům pokrmů a kulinářským preferencím. Nastavení pomocí ovládacího knoflíku umožňuje přesné nastavení požadované teploty.
- Roſt o rozměrech 45x25 cm, možnost nastavení ve čtyřech různých výškách: Pohodlný roſt o rozměrech 45x25 cm a možnost regulace výšky ve 4 pozicích umožňují eſtívní využití prostoru v toustovači. Díky tomu lze rovnoměrně opékat pokrmy různých velikostí a tvarů.
- Praktická vyjímatelná zásuvka uſnadňuje údržbu zařízení, zabráňuje hromadění drobků a zbytků pokrmů na dně opékače.



FUNKCE	
1	Kontrolka napájení
2	Kontrolka ohřevu
3	Vodítka
4	Roſt
5	Otočný regulátor teploty
6	Zásuvka na zbytky

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	FG09206
Napájení	230 V/50 Hz
Výkon	2,0 kW
Rozměry roſtu	450x250 mm
Rozměry komory	455x260x190 mm
Vnější rozměry	615x300x280 mm
Hmotnost	9,0 kg

5. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Během přepravy je třeba s přístrojem zacházet opatrně a vyvarovat se otřesům. Balené zařízení nesmí být skladováno na volném prostranství. Je třeba je umístit do větrané místnosti v atmosféře, která nezpůsobuje korozi. Není dovoleno otáčet přístrojem v rozporu s označením na obalu.

6. INSTALACE

- Místo instalace by mělo být rovné a stabilní.
- Není dovoleno skladovat hořlavé předměty v blízkosti zařízení.
- Zkontrolujte, zda nejsou viditelná poškození způsobená přepravou.
- Teplota okolí by měla být nižší než +40° C.
- Relativní vlhkost okolí by měla být nižší než 65%.
- Zkontrolujte, zda jsou v zařízení všechny příslušenství.
- Odstraňte ochrannou fólii.



POZOR!

- **Nepoužívejte jiný zdroj napájení než ten uvedený na typovém štítku.**
- **Nesmíte používat proudový chránič, který nesplňuje bezpečnostní normy.**
- **Montáž a údržba týkající se elektrické instalace musí být prováděna autorizovaným servisem Forgast nebo osobami s potřebnými oprávněními.**
- **Proudový chránič, pojistka a napájecí zásuvka musí být nainstalovány v blízkosti zařízení.**



POZOR!

Zásuvka a konektor musí být funkční a zaručovat správné připojení.

7. OBSLUHA



POZOR!

- Nesmí se používat k účelům, které nejsou v souladu s určením.
- Zařízení by mělo být obsluhováno osobami, které se seznámily s tímto návodem.
- Před montáží a demontáží, stejně jako při čištění, je nutné odpojit zařízení od elektrické zásuvky.
- Před prvním použitím důkladně umyjte a osušte zařízení.
 - Umístěte zařízení na vhodné místo, zajistěte mu dostatečné větrání ze všech stran.
 - Správně umístěte zásobník na zbytky (6).
 - Před připojením zařízení k elektrickému zdroji nastavte ovládací knoflík teploty (5) do polohy „0“.
 - Vložte zástrčku do uzemněné elektrické zásuvky, rozsvítí se kontrolka napájení (1).
 - Vyjměte rošt (4) z komory topinkovače.
 - Pomocí ovládacího knoflíku (5) vyberte požadovanou teplotu – rozsvítí se kontrolka ohřevu (2).
 - Zhasnutí kontrolky ohřevu (2) znamená, že komora dosáhla nastavené teploty.
 - Zasuňte rošt (4) s pokrmem do správných vodítek (3).
 - Pečte, dokud nedosáhnete požadovaného efektu.
 - Po dokončení práce nastavte ovládací knoflík teploty (5) do polohy „0“ a odpojte zařízení od elektrické zásuvky.



POZOR!

Povrch zařízení, jídlo a případné nádoby během procesu opékání se velmi zahřívají. Nedotýkejte se žádných povrchů nebo částí zařízení, ani nekládejte ruce do komory opékače. Opatrně vyjměte zahřátý rošt a jídlo pomocí vhodných ochranných rukavic.

8. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Zařízení je třeba čistit vždy po skončení práce.

- Před zahájením čištění zařízení je nutné jej odpojit od elektrického napájení a poté nechat zcela vychladnout.
- Je důležité se vyhnout vniknutí vody do zařízení. Nepočínejte zařízení během čištění ve vodě nebo jiných kapalinách, ani nepoužívejte tlakové hadice k mytí. Buďte opatrní, abyste nezaplavili vnitřek.
- Nepoužívejte ostré nebo kovové předměty (jako jsou nože, vidlice atd.) k čištění zařízení, protože mohou způsobit poškození nebo v extrémních případech vést k elektrickému šoku, pokud dojde ke kontaktu s elektrickými součástmi.
- Vyhněte se používání čisticích prostředků, rozpouštědel nebo žíravých detergentů při čištění, protože mohou poškodit povrch zařízení.
- Vyjměte zásobník na drobky (6) z pod zařízení a rošt (4) z komory, odstraňte z těchto prvků zbytky po opékaných pokrmech.
- Jemně vyčistěte zásobník (6) a rošt (4) měkkým, suchým nebo mírně vlhkým hadříkem a poté je pečlivě osušte.
- Povrch zařízení otřete měkkým, vlhkým hadříkem. V případě potřeby můžete použít jemný čisticí prostředek.
- Pečlivě osušte povrch zařízení měkkým hadříkem.
- Před opětovným zapnutím se ujistěte, že je zařízení zcela suché.
- Vložte mřížku na zbytky (6) a rošt (4) zpět na určené místo.

9. HOSPODAŘENÍ S ODPADY A LIKVIDACE

Na konci životního cyklu produktu není dovoleno vyhazovat zařízení na místa, která by mohla představovat nebezpečí pro životní prostředí. Povolené je dočasné skladování nebezpečného odpadu za účelem jeho pozdějšího odstranění. Je nutné dodržovat předpisy o ochraně životního prostředí platné v zemi, kde je zařízení používáno.

Je nezbytné předat zařízení specializovaným firmám k sběru, demontáži a likvidaci.

Je nutné demontovat zařízení, oddělením komponentů a jejich uspořádáním do skupin podle jejich chemického složení, přičemž je třeba mít na paměti, že některé z nich lze recyklovat a znovu využít podobně jako komunální odpad. Před likvidací je třeba zajistit, aby zařízení nebylo způsobilé k dalšímu použití, odpojením napájecího kabelu.

Materiál vzniklý při likvidaci, pokud nebude znovu využit, je třeba předat do sběrného místa nebo na skládku odpadu v souladu s platnými předpisy.

Jakýkoli symbol WEEE na výrobku znamená, že nelze považovat za odpad z domácnosti. Je třeba jej zlikvidovat správným způsobem, aby se předešlo jakýmkoli negativním dopadům na životní prostředí a lidi.

Pro více informací o recyklaci tohoto produktu je třeba kontaktovat výrobce, servis nebo místní jednotku zabývající se likvidací odpadu.

Demontáž zařízení musí provádět kvalifikovaný personál.

Pokud je plánována pozdější montáž zařízení, je třeba všechny činnosti provádět s nejvyšší péčí, aby nedošlo k poškození jeho součástí.

Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli poruchy nebo nepříjemnosti způsobené neautorizovaným personálem obsluhujícím zařízení.



LIKVIDACE

Balení a materiál jeho výroby jsou z 100% recyklovatelné a jsou označeny symbolem



Při likvidaci je nutné dodržovat platné místní předpisy. Části balení (plastové sáčky, kousky polystyrenu atd.) je třeba uchovávat mimo dosah dětí, protože představují potenciální nebezpečí.

Zařízení bylo vyrobeno z materiálů vhodných pro recyklaci. Toto zařízení je označeno jako shodné s evropskou směrnicí o odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidací tohoto zařízení můžete pomoci předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a zdraví lidí.



Symbol na zařízení nebo v příložené dokumentaci znamená, že zařízení nesmí být považováno za běžný domácí odpad. Je třeba je předat do specializovaného místa zabývajícího se likvidací a recyklací elektrických a elektronických zařízení. Při likvidaci zařízení je nutné zajistit, aby nebylo použitelné (aby nebylo možné jej spustit), odpojením napájecího kabelu a odstraněním dvířek skříňky a dalších prvků, které mohou představovat nebezpečí. Nesmí dojít k situaci, kdy by se na zařízení dalo šplhat nebo se v něm zavřít. Zařízení je třeba zlikvidovat v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu, odnášet je do speciálního sběrného místa; nenechávejte zařízení bez dozoru, protože může představovat nebezpečí pro děti.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými evropskými směrnicemi a odpovídajícími normami. Po získání této shody výrobce prohlašuje, že jeho produkty jsou v souladu s platným evropským právním předpisem a proto jsou opatřeny příslušnou značkou CE, která umožňuje jejich prodej v evropských zemích.

Prohlášení o shodě na žádost uživatele je k dispozici v elektronické nebo tištěné formě v sídle výrobce nebo na webových stránkách.

