


NÁVOD K POUŽITÍ



Elektrický stůl ohřívač
s konvicemi

FG03116V1

1. BEZPEČNOST	3
2. URČENÍ	4
3. KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ	4
4. TECHNICKÉ ÚDAJE	5
5. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ	5
6. INSTALACE	5
7. OBSLUHA	6
8. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	6
9. ODPADY A LIKVIDACE	7



Děkujeme Vám za zakoupení ohřívače s konvicemi FORGAST.

Aby bylo zajištěno bezpečí a správná funkce zařízení, je nutné se před jeho prvním uvedením do provozu seznámit s tímto návodem k obsluze. Naše produkty jsou modifikovány a vylepšovány, aby zajistily jejich bezproblémový provoz a bezpečnost používání.

Návod je třeba uchovávat na bezpečném a dostupném místě pro personál. Jako výrobce si vyhrazujeme právo na změny v parametrech a technických řešeních s cílem neustále zvyšovat kvalitu našich produktů. Informace a parametry uvedené v tomto návodu se mohou lišit od skutečnosti, ale nemají významný vliv na používání zařízení.

1. BEZPEČNOST

1. Po dodání zařízení je nutné bezpodmínečně zkontrolovat jeho stav z hlediska úplnosti a případných přepravních poškození. V případě zjištění nesouladu nebo poškození je třeba postupovat podle ustanovení Obecných podmínek záruky uvedených v této uživatelské příručce.
V žádném případě nesmí být používáno zařízení poškozené během přepravy. To může způsobit zranění, poškození zařízení nebo ztrátu majetku, za které výrobce nenese odpovědnost.
2. Zařízení musí být provozováno za podmínek uvedených v návodu a v souladu s rozsahem, pro který bylo navrženo a vyrobeno.
3. Během používání zařízení je třeba je chránit před kontaktem s vodou. To se týká také všech elektrických připojení.
V případě kontaktu s vodou je nutné zařízení odpojit od zdroje napájení a nechat zkontrolovat autorizovaným servisem Forgast. Nedodržení tohoto postupu může způsobit elektrický šok a ohrozit život.
4. Nikdy nesmíte sami otevírat kryt zařízení.
5. Všechny ventilační otvory musí zůstat volné, aby bylo zajištěno správné chlazení zařízení. Do otvorů zařízení nesmíte umisťovat žádné prvky, které nejsou součástí standardního nebo volitelného vybavení.
6. Napájecí zástrčku je třeba uchopit suchou rukou. Při odpojování zástrčky je třeba ji uchopit, nikdy ne za napájecí kabel. Je nutné kontrolovat stav zástrčky a napájecího kabelu. V případě zjištění jeho poškození nebo nesprávného fungování je nutné zařízení vyřadit z provozu a kontaktovat autorizovaný servis Forgast. Je třeba chránit napájecí kabel před kontaktem s horkými nebo ostrými částmi vybavení, ohněm nebo jinými předměty. Je nutné zajistit kabel před náhodným zatažením nebo zakopnutím.
7. Nepřipojujte do zásuvky, do které je připojeno několik dalších zařízení.
8. V případě převrácení nebo pádu zařízení je nutné před dalším používáním nechat provést jeho prohlídku nebo opravu autorizovaným servisem Forgast. Nikdy se nesnažte o opravu sami, protože to může vést k ohrožení života.
9. Je zakázáno provádět jakékoli konstrukční změny nebo úpravy zařízení.



POZOR!

Pokud zůstane zástrčka v elektrické zásuvce, zařízení zůstává neustále pod napětím.

Je nutné zajistit snadný přístup k zástrčce a elektrické zásuvce. To zajistí jednoduché odpojení zařízení a rychlé odpojení napájení v případě vážné poruchy.



POZOR!

Nedodržení výše uvedených bodů může způsobit vážné zranění, ohrožení života, poškození zařízení nebo vznik vážných materiálních ztrát, za které výrobce nenese odpovědnost.

Nedodržení výše uvedených bodů může vést ke ztrátě záruky.

2. URČENÍ

Elektrický ohřívač pokrmů se konvicemi značky FORGAST je určen k ohřívání a udržování teploty vařených pokrmů. Ideálně se osvědčuje v restauracích, bufetech, hotelech a během cateringu, kde je klíčové zajistit odpovídající teplotu servírovaných jídel. Díky možnosti regulace teploty umožňuje ohřívač FORGAST přizpůsobit teplo různým druhům pokrmů, čímž zajišťuje jejich čerstvost a chuť. Tento produkt je nepostradatelný na místech, kde je třeba udržovat jídlo v teplém stavu po delší dobu, což zaručuje spokojenost zákazníků a vysokou kvalitu služeb.

3. KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ

Elektrický ohřívač s konvicemi FORGAST je vybaven dvěma konvicemi, každá o objemu 4 litry, vyrobenými z vysoce kvalitní nerezové oceli. Konvice jsou navíc vybaveny víky, což umožňuje udržení tepla a chrání jídlo před znečištěním. Díky tomu jsou odolné, rezistentní vůči korozi a snadno se čistí. Kapacita konvic umožňuje současné ohřívání a udržování velkého množství pokrmů v teple.

Zařízení má regulovatelnou pracovní teplotu pomocí termostatu, což umožňuje přesné nastavení teploty podle potřeb uživatele. Díky tomu mohou být pokrmy udržovány při optimální teplotě, čímž si zachovávají svou čerstvost a chuť po delší dobu. Navíc je ohřívač vybaven kontrolkou signalizující dosažení požadované teploty. Kontrolka se rozsvítí, když voda dosáhne nastavené teploty, informující uživatele o připravenosti k použití. Vana, ve které jsou umístěny konvice, je vyrobená z nerezové oceli. Tento materiál je odolný vůči vysokým teplotám, korozi a mechanickému poškození, což zajišťuje dlouhou životnost zařízení. Vana je také snadno čistitelná, což je klíčové v profesionální kuchyni.

Kryt ohřívače je vyroben z estetické a odolné nerezové oceli. Tato konstrukce nejenže vypadá elegantně, ale také chrání vnitřní prvky zařízení před poškozením a korozí. Nerezová ocel je materiál snadno udržovatelný v čistotě, což je důležité na místech, kde je hygiena prioritou. snadno udržovatelné v čistotě, což je důležité na místech, kde je hygiena prioritou.



4. TECHNICKÉ ÚDAJE



MODEL	FG03116V1
napájení	230 V/50 Hz
výkon	800 W
rozměry	550x345x180 mm

5. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Během přepravy je třeba s zařízením zacházet opatrně a vyvarovat se otřesům. Zabalené zařízení nesmí být skladováno na volném prostranství. Je třeba je umístit do větrané místnosti v atmosféře, která nezpůsobuje korozi. Není dovoleno otáčet zařízením v rozporu s označeními na obalu.

6. INSTALACE

- Místo instalace by mělo být rovné a stabilní.
- Není dovoleno skladovat hořlavé předměty v blízkosti zařízení.
- Zkontrolujte, zda nejsou viditelné dopravní škody.
- Teplota okolí by měla být pod +40° C.
- Relativní vlhkost okolí by měla být menší než 65%.
- Zkontrolujte, zda jsou v zařízení všechny příslušenství.
- Odstraňte ochrannou fólii.



POZOR!

- Nepoužívejte jiný zdroj napájení než ten uvedený na typovém štítku.
- Není dovoleno používat proudový chránič, který nesplňuje bezpečnostní normy.
- Montáž a údržba týkající se elektrické instalace musí být prováděna autorizovaným servisem Forgest nebo osobami s potřebnými oprávněními.
- Ochranný vypínač, pojistka a napájecí zásuvka musí být nainstalovány v blízkosti zařízení.



POZOR!

Zástrčka a zásuvka musí být funkční a zaručovat správné připojení.

7. OBSLUHA

- Nesmí se používat zařízení k účelům, které nejsou v souladu s jeho určením. Zařízení by mělo být obsluhováno osobami, které se seznámily s tímto návodem.
- Před montáží a demontáží, stejně jako při čištění, je nutné odpojit zařízení od napájecí zásuvky.
- Před prvním použitím důkladně umyjte a osušte zařízení.
- Umístěte zařízení na vhodné místo, aby mělo z každé strany dostatečné větrání.
- Před připojením zařízení k elektrickému zdroji nastavte termostat na pozici „0“.
- Zasuňte zástrčku do uzemněné elektrické zásuvky.
- Naplňte vanu vhodným množstvím vody, aby prázdné konvice volně plavaly na povrchu.
- Nespouštějte zařízení bez vody.
- Nastavte správnou teplotu pomocí termostatu, rozsvítí se kontrolka provozu.
- Po dosažení nastavené teploty termostat automaticky vypne napájení topných těles a kontrolka provozu zhasne. Když teplota klesne o 15°C pod nastavenou hodnotu, topné tělesa se automaticky znovu zapnou. Při maximálním nastavení regulátoru na 90°C ± 10°C může docházet k úniku páry na okrajích mísy. Pokud je požadována nižší teplota, je nutné snížit nastavení regulátoru. Teplota je udržována s tolerancí 15°C.
- Není dovoleno přepřlňovat mísu. Pokud se konvice začnou vznášet, znamená to, že je v míse příliš mnoho vody. Pokud se k naplnění mísy používá studená voda, je třeba nechat zařízení zapnuté přibližně 20 minut před umístěním jídla. Použití horké vody výrazně zkracuje čas potřebný k přípravě zařízení k provozu.



POZOR!

Pamatujte na dostatečné množství vody ve vaně! Množství vody je třeba pravidelně kontrolovat, také během používání zařízení.

- Po skončení práce nastavte ovládací knoflík termostatu na pozici „0“ a odpojte zařízení od elektrické zásuvky.

8. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Zařízení je třeba čistit vždy po skončení práce.

- Před zahájením čištění zařízení je nutné je odpojit od elektrického napájení a poté nechat zcela vychladnout.
- Je důležité se vyhnout vniknutí vody do zařízení. Nepočínejte zařízení během čištění ve vodě ani jiných kapalinách, ani nepoužívejte tlakové hadice k mytí. Dbejte na to, abyste zabránili zaplavení vnitřku.
- Při intenzivním používání zařízení je nutné pravidelně odstraňovat usazeniny vodního kamene ze dna nádoby na vodu.
- Vyhněte se používání čisticích prostředků, rozpouštědel nebo žíravých detergentů při čištění, protože mohou poškodit povrch zařízení.
- Povrch zařízení otřete měkkým, vlhkým hadříkem. V případě potřeby můžete použít jemný čisticí prostředek.
- Pečlivě osušte kryt zařízení měkkým hadříkem.
- Před opětovným spuštěním se ujistěte, že je zařízení zcela suché.
- Pravidelně je třeba kontrolovat stav elektrického kabelu a zásuvky. V případě zjištění poškození nebo nesprávnosti elektrických spojení je nutné kontaktovat autorizovaný servis Forgast.
- Jednou ročně je třeba předat zařízení servisu Forgast k prověření stupně opotřebení, správnosti funkce a k odhalení případných závad.

9. ODPADY A LIKVIDACE

Na konci životního cyklu produktu není dovoleno vyhazovat zařízení na místa, která by mohla ohrozit životní prostředí.

Je povoleno dočasné skladování nebezpečného odpadu za účelem jeho pozdějšího odstranění. Je nutné dodržovat předpisy týkající se ochrany životního prostředí platné v zemi, kde se zařízení používá.

Je nezbytné předat zařízení specializovaným firmám k sběru, demontáži a likvidaci.

Je třeba demontovat zařízení, oddělit komponenty a umístit je do skupin podle jejich chemického složení, přičemž je třeba mít na paměti, že některé z nich lze recyklovat a znovu využít podobně jako komunální odpad. Před likvidací je nutné zajistit, aby zařízení nebylo dále použitelné, odpojením napájecího kabelu.

Materiál vzniklý z recyklace, pokud nebude znovu použit, je třeba odevzdat na sběrné místo nebo na skládku odpadu v souladu s platnými předpisy.

Jakýkoli symbol WEEE na výrobku znamená, že nelze s ním nakládat jako s odpadem z domácnosti. Je třeba ho zlikvidovat správným způsobem, aby se předešlo jakýmkoli negativním dopadům na životní prostředí a lidi.

Pro více informací o recyklaci tohoto výrobku je třeba kontaktovat výrobce, servis nebo místní jednotku zabývající se likvidací odpadu.

Demontáž zařízení musí provádět kvalifikovaný personál.

Pokud je plánována pozdější montáž zařízení, je třeba všechny činnosti provádět s nejvyšší péčí, aby nedošlo k poškození jeho částí.

Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli závady nebo nepříjemnosti způsobené neautorizovaným personálem obsluhujícím zařízení.



LIKVIDACE

Balení a materiál jeho výroby jsou 100% recyklovatelné a jsou označeny symbolem



Při likvidaci je nutné dodržovat platné místní předpisy. Části balení (plastové sáčky, kousky polystyrenu atd.) je třeba uchovávat mimo dosah dětí, neboť představují potenciální nebezpečí.

Zařízení bylo vyrobeno z materiálů vhodných pro recyklaci. Toto zařízení je označeno jako shodné s evropskou směrnicí o odpadech z elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidací tohoto zařízení můžete pomoci předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a zdraví lidí.



Symbol na zařízení nebo v příložené dokumentaci znamená, že zařízení nesmí být považováno za běžný domácí odpad. Je třeba je předat do specializovaného místa zabývajícího se likvidací a recyklací elektrických a elektronických zařízení. Při likvidaci zařízení je nutné zajistit, aby nebylo použitelné (aby nebylo možné jej spustit), odpojením napájecího kabelu a odstraněním dvířek police a dalších prvků, které mohou představovat nebezpečí. Není dovoleno umožnit situaci, kdy by se na zařízení dalo šplhat nebo by se v něm dalo uvěznit. Zařízení je třeba zlikvidovat v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu, odnesením do speciálního sběrného místa; nenechávejte zařízení bez dozoru, protože může představovat nebezpečí pro děti.

DEKLARACE SHODY

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými evropskými směrnicemi a odpovídajícími normami. Po získání této shody výrobce prohlašuje, že jeho výrobky jsou v souladu s platnou evropskou legislativou a proto jsou opatřeny příslušným označením CE, které umožňuje jejich prodej v evropských zemích.

Prohlášení o shodě je na žádost uživatele k dispozici v elektronické nebo tištěné podobě v sídle výrobce.

