



NÁVOD K POUŽITÍ



Výrobník ledu

FG07520 / FG07526 / FG07550

- PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU -

1.BEZPEČNOST	3
2. URČENÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍPRAVA K POUŽITÍ	4
3. INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ	4
4. OVLÁDACÍ PANEL	5
5. TECHNICKÉ ÚDAJE	5
6. KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ	5
7. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	6
8. PROBLÉMY, PŘÍČINY, ŘEŠENÍ	6
9.DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ	6
10. HOSPODAŘENÍ S ODPADY A LIKVIDACE	7

POZNÁMKA:

Tato příručka byla přeložena z originálního návodu v anglickém jazyce pomocí umělé inteligence a strojového překladu.



Děkujeme vám za zakoupení výrobku ledu FORGAST.

Aby bylo zajištěno bezpečí a správná funkce zařízení, je nutné se před jeho prvním spuštěním seznámit s touto uživatelskou příručkou. Naše produkty jsou modifikovány a vylepšovány, aby byla zajištěna jejich bezporuchová činnost a bezpečnost používání.

Příručku je třeba uchovávat na bezpečném a personálu přístupném místě. Jako výrobce si vyhrazujeme právo na změny v parametrech a technických řešeních s cílem neustále zvyšovat kvalitu našich produktů. Informace a parametry uvedené v této příručce se mohou lišit od skutečnosti, ale nemají významný vliv na používání zařízení.

1. BEZPEČNOST

1. Po dodání zařízení je nutné bezpodmínečně zkontrolovat jeho stav z hlediska úplnosti a případných přepravních poškození. V případě zjištění nesrovnalostí nebo poškození je třeba postupovat podle ustanovení Obecných podmínek záruky uvedených v této uživatelské příručce.

V žádném případě nesmí být používáno zařízení poškozené během přepravy. To může způsobit zranění, poškození zařízení nebo ztrátu majetku, za které výrobce nenese odpovědnost.

2. Nedodržování popsaných podmínek provozu a bezpečnosti může vést k vážným zraněním nebo jiným ztrátám.

3. Zařízení musí být používáno za podmínek uvedených v návodu a v souladu s rozsahem, pro který bylo navrženo a vyrobeno.

4. Během používání zařízení je třeba je chránit před kontaktem s vodou. To se týká také všech elektrických připojení.

V případě kontaktu s vodou je nutné zařízení odpojit od zdroje napájení a nechat zkontrolovat autorizovaným servisem Forcast. Nedodržení tohoto postupu může způsobit elektrický šok a ohrozit život.

5. Nikdy nesmíte sami otevírat kryt zařízení. Všechny ventilační otvory musí zůstat průchozí, aby bylo zajištěno správné chlazení zařízení. Do otvorů zařízení nesmíte umísťovat žádné prvky, které nejsou součástí standardního nebo volitelného vybavení.

6. Napájecí zástrčku je třeba uchopit suchou rukou. Při odpojování zástrčky je třeba ji uchopit za ni, nikoli za napájecí kabel. Je nutné kontrolovat stav zástrčky a napájecího kabelu. V případě zjištění jeho poškození nebo nesprávného fungování je nutné zařízení vyřadit z provozu a kontaktovat autorizovaný servis Forcast.

7. V případě převrácení nebo pádu zařízení je před dalším používáním nutné nechat provést jeho prohlídku nebo opravu autorizovaným servisem Forcast.

Nikdy se nesnažte o opravu sami, protože to může vést k ohrožení života.

Je zakázáno provádět jakékoli konstrukční změny nebo úpravy zařízení.

8. V případě zjištění poškození napájecího kabelu nebo zástrčky je nutné je bezpodmínečně vyměnit. Je nutné chránit napájecí kabel před kontaktem s horkými nebo ostrými prvky vybavení, ohněm nebo jinými předměty. Je nutné zajistit kabel před náhodným zatažením nebo zakopnutím.



POZOR!

Připojení nebo úpravy stávající elektrické instalace nebo opravy je třeba svěřit osobě, která zná obsah pokynů zařízení, je řádně vyškolená a má potřebné oprávnění.

9. Je nutné pravidelně kontrolovat funkčnost zařízení a v případě zjištění nesrovnalostí v jeho provozu nejprve využít informace uvedené v této příručce. V případě nemožnosti spuštění nebo dosažení správných pracovních parametrů zařízení je nutné obrátit se na autorizovaný servis Forgast.
10. Osoby mladší 18 let, tělesně nebo duševně postižené a osoby, které nemají znalosti o správném používání zařízení, mohou zařízení obsluhovat pouze pod dohledem a kontrolou osoby odpovědné za bezpečnost.
11. Během čištění, údržby nebo delší přestávky v provozu je nutné zařízení vypnout podle informací v příručce a vytáhnout zástrčku ze zásuvky.



POZOR!

V případě ponechání zástrčky v elektrické zásuvce zůstává zařízení neustále pod napětím.

Je nutné zajistit snadný přístup k zástrčce a elektrické zásuvce. To zajistí jednoduché odpojení zařízení a rychlé odpojení napájení v případě vážné poruchy.



POZOR!

Nedodržení výše uvedených bodů může způsobit vážná zranění, ohrožení života, poškození zařízení nebo vznik vážných materiálních ztrát, za které výrobce nenese odpovědnost.

Nedodržení výše uvedených bodů může vést ke ztrátě záruky.

2. URČENÍ ZAŘÍZENÍ A PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

Toto zařízení je určeno k použití v aplikacích, jako jsou bary, kuchyně, kanceláře, hotely a motely. Výhodami výrobce ledu značky FOR-GAST je rychlá výroba kostek ledu, vysoká účinnost. Procesy odběru vody a plnění nádrže, výroba kostek ledu, jsou automaticky řízeny za účelem zajištění kontinuity procesu. V případě nedostatku vody nebo naplnění nádoby kostkami ledu se na ovládacím panelu rozsvítí indikátor a výrobce ledu se automaticky zastaví. Nádoba na kostky ledu je izolována polyuretanovou pěnou, což zabraňuje jejich rychlému tání.

Základní pravidla používání:

- Připojte zařízení k upravené pitné vodě. K přípravě kostek ledu nepoužívejte žádnou jinou tekutinu než vodu.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo obdobně kvalifikovanou osobou.
- Zařízení by mělo být umístěno ve stabilní poloze a dobře vyrovnáno.
- Neskladujte v zařízení výbušné látky, jako jsou aerosolové plechovky s hořlavým propelentem.
- Nepokládejte napájecí kabel na koberce nebo jiné tepelné izolátory. Zakrývejte kabel.
Kabel je třeba držet daleko od komunikačních oblastí a vlhkých míst, pro připojení zařízení nepoužívejte prodlužovače nebo rozbočovače napájení.
- Nekladte kostkarku do kontaktu s hořlavými kapalinami. Výpary mohou představovat požární nebo výbušné nebezpečí.
- Pokud byla kostkarka na led skladována při teplotách pod nulou, nechte ji před připojením několik hodin, aby dosáhla pokojové teploty.

3. INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ

Před prvním použitím zařízení vyčistěte jeho vnitřní a vnější povrchy měkkým hadříkem navlhčeným v teplé vodě s přidavkem jemného detergentu.

- Umístěte zařízení na dobře větrané místo, přičemž ponechte alespoň 150 mm prostoru kolem zařízení pro zajištění správné ventilace. POZOR Příliš vysoká teplota přiváděné vody nebo ztížená ventilace zařízení může ovlivnit výkon zařízení nebo vést k jeho poškození.
- Před instalací nechte zařízení stát přibližně hodinu, aby se stabilizoval chladicí prostředek. Ujistěte se, že zařízení bylo správně připojeno k vodovodnímu systému. POZOR Odtok vody musí být umístěn pod výstupním otvorem nacházejícím se v zařízení!
- Poté připojte zařízení k odpovídající elektrické zásuvce s napětím 230 V chráněné proudovým chráničem.

- Stiskněte přepínač **ON / OFF** na ovládacím panelu, abyste zařízení zapnuli.
- Zařízení automaticky nasaje vodu k čištění vnitřních komponentů, a poté bude voda odvedena.
Rozsvítí se 3 kontrolky signalizující „CHYBA“, „LEDU PLNÝ“ a „VODA NÍZKÁ“ a budou blikat po dobu přibližně 30 sekund.
- Přepínač **ON / OFF** se rozsvítí zeleně. Zařízení začne pracovat.
- Proces výroby kostek ledu je zcela automatický a zahrnuje níže uvedené kroky:
Odběr vody → výroba kostek ledu → vypuštění kostek ledu → uchování kostek ledu.
- Posuňte dvířka a pomocí lopatky vyjměte hotové kostky ledu.
- Když se nádoba na led naplní, rozsvítí se kontrolka „LEDU PLNÝ“ a zařízení automaticky přeruší činnost.
- Po vyjmutí kostek ledu zařízení automaticky obnoví jejich výrobu.




POZOR!

Z hygienických důvodů vyhodte kostky ledu vyrobené v prvním cyklu po každém čištění zařízení.
Nepoužívejte je k chlazení nápojů nebo potravin.

- Pokud dojde k nedostatku dodávané vody, kontrolka „VODA NÍZKÁ“ se rozsvítí žlutě a zařízení se automaticky zastaví.
- V případě poruchy se kontrolka „CHYBA“ rozsvítí červeně a zařízení se automaticky zastaví.
- Při vyřazení zařízení z provozu je nutné jej vypnout přepínačem do režimu VYPNUTO i odpojit od zdroje napájení vytažením zástrčky ze zásuvky.

4. OVLÁDACÍ PANEL




1. Spínač **ON / OFF**
2. BĚH- indikátor provozu zařízení
3. CHYBA- indikátor chyby
4. LEDU PLNÝ- indikátor naplnění nádoby na led
5. VODA NÍZKÁ- indikátor nedostatku vody v nádobě

5. TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	FG07520	FG07526	FG07550
napětí napájení	220V-240V / 50Hz	220V-240V / 50Hz	220V-240V / 50Hz
výkon *	20 kg / 24 hod.	26 kg / 24 hod.	50 kg / 24 hod.
kapacita	3,5 kg	6 kg	10 kg
klimatická třída	N, ST, T	4, 5	4, 5
chladivo	R600a / 38g	R600a / 50g	R290 / 66g
výkon	145W	160W	260W
hmotnost	13,5 kg	28,2 kg	39,5 kg
rozměry (mm)	380 x 477 x 590	420 x 528 x 655	498 x 604 x 831

* - při okolní teplotě 21°C a teplotě vody 15°C

6. KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ



1. Spínač ON / OFF
2. Panel indikátorů
3. Přední panel
4. Dvířka
5. Mřížka na led
6. Nádoba na led
7. Senzor hladiny ledu
8. Napájecí kabel
9. Připojení přívodu vody
10. Připojení odvodu vody
11. Regulovatelné nožičky

7. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Umývejte zařízení po každém použití a po delším období nečinnosti.
- Vnitřní a vnější povrchy zařízení lze čistit pomocí vlhkého hadříku s malým množstvím detergentu.
- K čištění zařízení nepoužívejte přímý proud vody, parní čistič, ani zařízení nezapínejte do vody.
- Kondenzátor čistěte každé 2 - 3 měsíce. Nedodržení této činnosti povede k poklesu výkonu nebo poškození zařízení.
- K čištění používejte pouze měkký hadřík a specializované čisticí prostředky značky Forgastr. Nesmíte používat chemikálie, jako jsou rozpouštědla, benzín nebo prášky na odstraňování nečistot.
- K čištění nepoužívejte ostré nástroje nebo drsné houbičky. Po umytí otřete povrch zařízení do sucha měkkým a suchým hadříkem.
- Před opětovným použitím je nutné důkladně vypláchnout vnitřek komory výrobce ledu čistou vodou.

8. PROBLÉMY, PŘÍČINY, ŘEŠENÍ

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Zařízení nefunguje.	• Zařízení je vypnuto. • Teplota okolí je nižší než 10°C.	• Zapněte zařízení. • Použijte výrobce ledu v místnosti s vyšší teplotou.
Kompresor nefunguje.	• Nedostatečné množství přiváděné vody. • Nádobka je plná kostek ledu.	• Zkontrolujte připojení vodovodní instalace. Pokud je připojení správné, resetujte zařízení. • Vyjměte část ledu z nádoby.
Kompresor pracuje, ale zařízení nevytváří kostky ledu.	• Únik chladicího média. • Chladicí systém je zablokovaný.	Kontaktujte servis.
Rozsvícená kontrolka nedostatku vody	• Nedostatek přívodu vody • Poškozený kabel nebo ventil • Příliš nízký tlak vody	• Zkontrolujte připojení vodovodní instalace. Pokud je připojení správné, resetujte zařízení. • Kontaktujte servis pro výměnu vodního ventilu. • Ujistěte se, že tlak přiváděné vody činí nejméně 1 bar.
Kontrolka chyby je zapnuta	Nádrž na vodu není nastavena vodorovně nebo nefunguje mechanismus naklápění nádrže na vodu.	Odpojte napájení, zkontrolujte upevnění nádrže. Za 3 ~ 5 minut znovu zapněte zařízení. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servis.
Kontrolka chyby bliká jednou za sekundu	Senzor teploty vody nefunguje.	Kontaktujte servis.
Kontrolka chyby bliká dvakrát za sekundu	Senzor kondenzátoru nefunguje.	Kontaktujte servis.
Kontrolka chyby bliká třikrát za sekundu	Senzor hladiny ledu nefunguje.	Kontaktujte servis.
Kostky ledu se neodlupují od výrobce ledu	• Teplota okolí je nižší než 10 ° C nebo je teplota vody příliš nízká • Poškozený elektromagnetický ventil	• Zvyšte teplotu okolí nad 10 ° C a vody nad 7 ° C • Kontaktujte servis.
Únik vody	• Vodní potrubí je poškozené. • Tlak na přívodu vody je příliš vysoký.	• Vyměňte přívodní potrubí vody. • Snižte tlak dodávané vody.
Stojatá voda v nádobě na led	• Instalace odtokové trubky je níže než úroveň hladiny vody. • Odtoková trubka je ucpaná.	• Nastavit výšku odtokové trubky. • Vyměnit odtokovou trubku.

9. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Během dopravy je třeba s zařízením zacházet opatrně a vyvarovat se otřesů. Zabalené zařízení nesmí být skladováno na volném prostranství. Je třeba je umístit do větrané místnosti v atmosféře, která nezpůsobuje korozi. Zařízení nesmí být otáčeno v rozporu s označením na obalu.

10. HOSPODAŘENÍ S ODPADY A LIKVIDACE

Na konci životního cyklu produktu není dovoleno vyhazovat zařízení na místech, která by mohla představovat nebezpečí pro životní prostředí. Je povoleno dočasné skladování nebezpečného odpadu za účelem jeho pozdějšího odstranění. Je nutné dodržovat předpisy o ochraně životního prostředí platné v zemi, kde se zařízení používá.

Je nezbytné předat zařízení specializovaným firmám k sběru, demontáži a likvidaci.

Je třeba demontovat zařízení, oddělit komponenty a umístit je do skupin podle jejich chemického složení, přičemž je třeba mít na paměti, že některé z nich lze recyklovat a znovu využít podobně jako komunální odpad. Před likvidací je nutné zajistit, aby zařízení nebylo dále použitelné, odpojením napájecího kabelu.

Materiál vzniklý při likvidaci, pokud nebude znovu použit, je třeba odevzdat na sběrné místo nebo na skládku odpadu v souladu s platnými předpisy.

Jakýkoli symbol WEEE na výrobku znamená, že nelze považovat za odpad z domácnosti. Je třeba ho likvidovat správným způsobem, aby se předešlo jakýmkoli negativním dopadům na životní prostředí a lidi.

Pro více informací o recyklaci tohoto výrobku je třeba kontaktovat výrobce, servis nebo místní jednotku zabývající se likvidací odpadu.

Operace demontáže zařízení musí být prováděny kvalifikovaným personálem.

Pokud je plánována pozdější montáž zařízení, všechny činnosti je třeba provádět s nejvyšší pečlivostí, aby nedošlo k poškození jeho součástí.

Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli závady nebo nepříjemnosti způsobené neautorizovaným personálem obsluhujícím zařízení.



LIKVIDACE

Balení a materiál jeho výroby jsou z 100 % recyklovatelné a jsou označeny symbolem



Při likvidaci je třeba dodržovat platné místní předpisy. Části balení (plastové sáčky, kousky polystyrenu atd.) je třeba uchovávat mimo dosah dětí, neboť představují potenciální nebezpečí.

Zařízení bylo vyrobeno z materiálů vhodných pro recyklaci. Toto zařízení je označeno jako shodné s evropskou směrnicí o odpadech z elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidací tohoto zařízení můžete pomoci předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a zdraví lidí.



Symbol na zařízení nebo v příložené dokumentaci znamená, že zařízení nesmí být považováno za běžný domácí odpad. Je třeba je předat do specializovaného místa zabývajícího se likvidací a recyklací elektrických a elektronických zařízení. Při likvidaci zařízení je nutné zajistit, aby nebylo použitelné (aby nebylo možné jej spustit), odpojením napájecího kabelu a odstraněním dvířek a dalších prvků, které by mohly představovat nebezpečí. Není dovoleno umožnit situaci, kdy by se na zařízení dalo šplhat nebo by se v něm dalo uvěznit. Zařízení je třeba zlikvidovat v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu, odvezením do speciálního sběrného místa; nenechávejte zařízení bez dozoru, protože může představovat nebezpečí pro děti.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými v evropských směrnicích a odpovídajícími normami. Po získání této shody výrobce prohlašuje, že jeho produkty jsou v souladu s platným evropským právem, a proto jsou opatřeny příslušnou značkou CE, která umožňuje jejich prodej v evropských zemích.

Prohlášení o shodě je na žádost uživatele k dispozici v elektronické nebo tištěné podobě v sídle výrobce nebo na webových stránkách.

