



## NÁVOD K POUŽITÍ NÁBYTKU Z NEREZOVÉ OCELE

Nábytek Forgast vyrobený z nerezové oceli není určen k použití v slaném nebo kyselém prostředí. Je naprosto nezbytné se vyvarovat používání agresivních čisticích, dezinfekčních nebo konzervačních prostředků, které obsahují chlor, bělidla nebo jejich deriváty. Tyto prostředky způsobují poškození vrstvy oxidů chromu, díky nimž je nerezová ocel odolná vůči korozi.

Na povrchu nábytku by neměly zůstat po delší dobu zbytky potravin nebo jejich složek, roztoky kuchyňské soli a látek s kyselým pH (ocet, směsi koření, šťávy, kysané zelí). Produkty nebo polotovary tohoto typu mohou poškodit vrstvu chromové oxidace, což může v důsledku způsobit vznik obtížně odstranitelných skvrn a v extrémních případech mohou způsobit vznik ohnisek koroze.

Také není vhodné používat materiály, které mohou poškrábat povrch, např.:

- hrubé čisticí prostředky nebo houbičky vyrobené z uhlíkové oceli.
- prášků, kapalin, čisticích past, broušení a leštění, které mohou reagovat s materiálem, ze kterého jsou vyrobeny nábytek, a poškodit jejich povrch.

Je třeba se vyhnout kontaktu černé/uhlíkové oceli s nerezovou ocelí. Tento princip se týká přepravy, skladování, mytí zařízení vyrobeného z uhlíkové oceli a montáže. Všechny prvky z nerezové oceli je třeba spojovat nebo upevňovat na povrch pouze a výhradně příloženými nerezovými šrouby. V případě jejich nedostatku je nutné použít šrouby s podobnou kvalitou materiálu, ze kterého jsou nábytek vyrobeny. Použití jiných prvků / šroubů způsobí rozdíl potenciálů, což může v důsledku vést k vzniku ohnisek koroze.

### ÚDRŽBA POVRCHŮ VNĚJŠÍCH / VNITŘNÍCH:

Je třeba používat měkký hadřík s neutrálním čisticím prostředkem nebo prostředkem určeným k mytí či údržbě nerezového nábytku. Znečištěný povrch je třeba otřít a poté osušit měkkým hadříkem.

- Výrobce doporučuje používat prostředek na leštění nerezové oceli FORGAST
- Není dovoleno používat brusné pasty, odstraňovače skvrn, ocet, prostředky na bázi chlóru, žíraviny, benzín, rozpouštědla, ostré nářadí (čisticí nože atd.).
- Povrch po umytí je třeba vždy opláchnout čistou vodou a osušit.
- Povrchy s broušením je třeba utírat ve směru broušení.

### DOPRAVA:

**Nábytek je vybaven nastavitelnými nožkami. Nedoporučuje se pohybovat nábytkem po podlaze. Nerovnosti podlahy mohou způsobit poškození nožek nebo konstrukce nábytku.**

## LIKVIDACE

Na konci životního cyklu produktu není dovoleno vyhazovat zařízení na místech, která by mohla představovat nebezpečí pro životní prostředí.

Povoleno je dočasné skladování nebezpečného odpadu za účelem jeho pozdějšího odstranění. Je třeba dodržovat předpisy týkající se ochrany životního prostředí platné v zemi, kde je zařízení používáno.

Je nutné předat zařízení specializovaným firmám k sběru, demontáži a likvidaci.

Je třeba demontovat zařízení, oddělit komponenty a umístit je do skupin podle jejich chemického charakteru, přičemž je třeba mít na paměti, že některé z nich lze recyklovat a znovu využít podobně jako komunální odpad. Před likvidací je nutné zajistit, aby zařízení nebylo dále použitelné, odpojením napájecího kabelu.

Materiál vzniklý při likvidaci, pokud nebude znovu využit, je třeba předat do sběrného místa nebo na skládku odpadu v souladu s platnými předpisy.

Jakýkoli symbol WEEE na výrobku znamená, že jej nelze považovat za odpad z domácnosti. Je třeba jej zlikvidovat správným způsobem, aby se předešlo jakýmkoli negativním dopadům na životní prostředí a lidi.

Pro více informací o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na výrobce, servis nebo místní jednotku zabývající se likvidací odpadu.

Demontáž zařízení musí provádět kvalifikovaný personál.

Pokud je plánována pozdější montáž zařízení, je třeba všechny činnosti provádět s nejvyšší opatrností, aby nedošlo k poškození jeho částí.

Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli závady nebo nepříjemnosti způsobené neautorizovaným personálem obsluhujícím zařízení.



### LIKVIDACE

Balení a materiál jeho výroby jsou z 100 % recyklovatelné.

Při likvidaci je nutné dodržovat platné místní předpisy. Části obalu (plastové sáčky, kousky polystyrenu atd.) je třeba uchovávat mimo dosah dětí, protože představují potenciální nebezpečí.

Zařízení bylo vyrobeno z materiálů vhodných pro recyklaci. Toto zařízení je označeno jako shodné s evropskou směrnicí o odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto zařízení můžete pomoci předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a zdraví lidí.



Symbol na zařízení nebo v příložené dokumentaci znamená, že zařízení nelze považovat za běžný domácí odpad. Je třeba je předat do specializovaného místa zabývajícího se likvidací a recyklací elektrických a elektronických zařízení. Při likvidaci zařízení je nutné zajistit, aby nebylo použitelné (aby nebylo možné jej spustit), odpojením napájecího kabelu a odstraněním dvířek police a dalších prvků, které mohou představovat nebezpečí. Nedovoľte, aby došlo k situaci, kdy by se dalo šplhat na zařízení nebo se v něm zavřít. Zařízení je třeba zlikvidovat v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu, odvézt je do speciálního sběrného místa; nenechávejte zařízení bez dozoru, protože může představovat nebezpečí pro děti.

### PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými v evropských směrnicích a odpovídajícími normami. Po získání této shody výrobce prohlašuje, že jeho výrobky jsou v souladu s platnou evropskou legislativou a proto jsou opatřeny příslušnou značkou CE, která umožňuje jejich prodej v evropských zemích.

Prohlášení o shodě na žádost uživatele je k dispozici v elektronické nebo tištěné podobě v sídle výrobce.