




NÁVOD K POUŽITÍ



Chladnička na nápoje

FG07701 / FG07702 / FG07712 / FG07703

1. BEZPEČNOST	3
2. URČENÍ	4
3. KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ	4
4. TECHNICKÉ ÚDAJE	5
5. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ	6
6. INSTALACE	6
7. OBSLUHA	6
8. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	7
9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	8
10. HOSPODAŘENÍ S ODPADY A LIKVIDACE	9



Děkujeme vám za zakoupení barové chladničky FORGAST.

Aby bylo zajištěno bezpečí a správná funkce zařízení, je nutné se před jeho prvním uvedením do provozu seznámit s tímto návodem k obsluze. Naše produkty jsou modifikovány a vylepšovány, aby byla zajištěna jejich bezproblémová činnost a bezpečnost používání.

Návod je třeba uchovávat na bezpečném a dostupném místě pro personál. Jako výrobce si vyhrazujeme právo na změny v parametrech a technických řešeních s cílem neustále zvyšovat kvalitu našich produktů. Informace a parametry uvedené v tomto návodu se mohou lišit od skutečnosti, ale nemají významný vliv na používání zařízení.

1. BEZPEČNOST

1. Po dodání zařízení je nutné bezpodmínečně zkontrolovat jeho stav z hlediska úplnosti a případných přepravních poškození. V případě zjištění nesouladu nebo poškození je třeba postupovat podle ustanovení Obecných podmínek záruky uvedených v tomto návodu k obsluze. V žádném případě nesmí být používáno zařízení poškozené během přepravy. Může to způsobit zranění, poškození zařízení nebo ztrátu majetku, za které výrobce nenese odpovědnost.
2. Nedodržení popsaných podmínek provozu a bezpečnosti může vést k vážným zraněním nebo jiným ztrátám.
3. Zařízení musí být provozováno za podmínek uvedených v návodu a v souladu s rozsahem, pro který bylo navrženo a vyrobeno.
4. Během používání zařízení je třeba je chránit před kontaktem s vodou (viz kapitola údržba). To se týká také všech externích elektrických připojení. V případě nesprávného kontaktu s vodou je třeba zařízení vyřadit z provozu, odpojit od zdroje napájení a nechat zkontrolovat autorizovaným servisem Forgast. Nedodržení tohoto postupu může způsobit elektrický šok a ohrozit život.
5. Nikdy byste neměli sami otevírat skříň zařízení. Všechny ventilační otvory musí zůstat průchozí, aby zajistily odpovídající chlazení zařízení. Není dovoleno umísťovat do otvorů zařízení žádné prvky, které nejsou součástí standardního nebo volitelného vybavení.
6. Zástrčku je třeba uchopit suchou rukou. Při odpojování zástrčky je třeba ji uchopit za ni, nikdy ne za napájecí kabel. Je třeba kontrolovat stav zástrčky a napájecího kabelu. V případě zjištění poškození nebo nesprávného fungování je nutné zařízení vyřadit z provozu a kontaktovat autorizovaný servis Forgast.
7. V případě převrácení nebo pádu zařízení je před dalším používáním nutné nechat provést jeho prohlídku nebo opravu autorizovaným servisem Forgast. Nikdy se nesnažte o opravu svépomocí, protože to může vést k ohrožení života. Je zakázáno provádět jakékoli konstrukční změny nebo úpravy zařízení.
8. V případě zjištění poškození napájecího kabelu nebo zástrčky je nutné je bezpodmínečně vyměnit. Je nutné chránit napájecí kabel před kontaktem s horkými nebo ostrými částmi zařízení, ohněm nebo jinými předměty. Je nutné zajistit kabel před náhodným zatažením nebo zakopnutím.



POZOR!

Připojení nebo úpravy stávající elektrické instalace nebo opravy je třeba svěřit osobě, která zná obsah pokynů zařízení, je řádně vyškolená a má potřebné oprávnění.

9. Je nutné pravidelně kontrolovat funkčnost zařízení a v případě zjištění nesprávného fungování nejprve využít informace obsažené v této příručce. V případě nemožnosti spuštění nebo dosažení správných pracovních parametrů zařízení je nutné obrátit se na autorizovaný servis Forcast.
10. Osoby mladší 18 let, tělesně nebo duševně postižené a osoby, které nemají znalosti o správném používání zařízení, mohou zařízení obsluhovat pouze pod dohledem a kontrolou osoby odpovědné za bezpečnost.
11. Při čištění, údržbě nebo delší přestávce v provozu je nutné zařízení vypnout podle informací v příručce a vytáhnout zástrčku ze zásuvky.



POZOR!

V případě ponechání zástrčky v elektrické zásuvce zařízení zůstává neustále pod napětím.

Je nutné zajistit snadný přístup k zástrčce a elektrické zásuvce. To zajistí jednoduché odpojení zařízení a rychlé odpojení napájení v případě vážné poruchy.



POZOR!

Nedodržení výše uvedených bodů může způsobit vážná zranění, ohrožení života, poškození zařízení nebo vznik vážných materiálních ztrát, za které výrobce nenese odpovědnost.

Nedodržení výše uvedených bodů může vést ke ztrátě záruky.

2. URČENÍ

Barové chladničky značky Forcast byly navrženy s ohledem na různé potřeby skladování nápojů v gastronomických zařízeních, barech, restauracích a hotelech. Díky své kompaktní konstrukci a modernímu designu se tyto chladničky ideálně hodí do barového prostoru, přičemž zajišťují snadný přístup k chlazeným produktům.

Hlavní použití chladniček Forcast zahrnuje skladování alkoholických a nealkoholických nápojů, jako jsou pivo, víno, šťávy, sycené nápoje a koktejly. Díky přesnému chladicímu systému jsou nápoje udržovány v optimální teplotě, což zajišťuje jejich vynikající chuť a čerstvost.

Díky estetickému vzhledu a vysoké kvalitě zpracování se chladničky Forcast skvěle hodí do interiéru moderních barů a restaurací, zvyšující úroveň obsluhy a spokojenost zákazníků. Jsou spolehlivým řešením pro každé gastronomické zařízení, které dbá na kvalitu podávaných produktů a pohodlí svých hostů.

3. KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ

Barové chladničky značky Forcast jsou k dispozici v jednop dvířkových, dvoudvířkových a tří dvířkových verzích, což umožňuje přizpůsobení různým potřebám a prostorám v gastronomických zařízeních. Dvoudvířková chladnička je k dispozici ve dvou variantách: s křídlovými nebo posuvnými dveřmi, což umožňuje flexibilitu v uspořádání prostoru. Také tří dvířková chladnička je vybavena posuvnými dveřmi.

Všechny chladničky Forcast se vyznačují ocelovým pláštěm lakovaným práškově na černo, což zajišťuje elegantní vzhled a vysokou odolnost proti poškození a korozi. Skleněné dveře umožňují pohodlné prohlížení obsahu chladničky bez nutnosti jejího otevírání, což pomáhá šetřit energii. Regulovatelné police umožňují snadné přizpůsobení vnitřku chladničky pro skladování různých produktů různých velikostí.

Chladničky mají samočinně se zavírací dveře s dvojitým sklem, s předním tvrzeným sklem, které jsou vybaveny zámkem na klíč, což zajišťuje bezpečnost skladovaných produktů. Statické chlazení podporované ventilátorem zaručuje rovnoměrné rozdělení studeného vzduchu uvnitř komory, udržující optimální teplotu pro skladování. Automatické odmrazování zabraňuje vzniku námrazy a ledu, což usnadňuje údržbu chladničky v čistotě. Agregát umístěný pod komorou zvyšuje účinnost chlazení a usnadňuje servisování zařízení.

Chladničky Forcast nabízejí rozsah teplot od 2 do 10 °C, což je ideální pro uchovávání chlazených nápojů. Komora s LED osvětlením zajišťuje vynikající viditelnost obsahu chladničky, což usnadňuje rychlé nalezení potřebných produktů. Elektronický termostat umožňuje přesné nastavení a kontrolu teploty uvnitř chladničky. Chladničky mají klimatickou třídu 4, což znamená, že jsou přizpůsobeny k provozu v podmínkách vysoké okolní teploty, až do 30 °C. Dále 4 protiskluzové nožky zajišťují stabilitu zařízení na různých površích, což zvyšuje bezpečnost používání.

OVLÁDACÍ PANEL

SET

Zobrazení nastavené teploty,
programování teploty



Potvrzení nastavení / Zahájení ručního
odmrazování.



Zvyšování teploty v programovém
režimu



Snižování teploty v programovém
režimu



4. TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	FG07701	FG07702	FG07712	FG07703
Napájení	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Příkon	0,135 kW	0,160 kW	0,160 kW	0,215 kW
Energetická třída	D	D	D	D
Spotřeba energie	468 kWh/rok	420 kWh/rok	493 kWh/rok	442 kWh/rok
Třída klimatu	IV	IV	IV	IV
Max. teplota okolí	Do +30°C	Do +30°C	Do +30°C	Do +30°C
Pracovní teplota	+2 do +5°C	+2 do +5°C	+2 do +5°C	+2 do +5°C
Chladicí médium	R600a	R600a	R600a	R600a
Množství chladicího média	40 g	50 g	50 g	80 g
Chladicí systém	Statický s ventilátorem			
Vnější rozměry	600x500x840 mm	900x500x840 mm	900x500x840 mm	1335x500x840 mm
Hmotnost	39 kg	54 kg	54 kg	74 kg
Celkový objem	128 l	208 l	208 l	318 l
Typ dveří	Křídlové	Posuvné	Křídlové	Posuvné
Počet dveří	1	2	2	3
Počet polic	3	4	4	6
Max. zatížení police	8 kg	8 kg	8 kg	8 kg

5. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Během přepravy je třeba s zařízením zacházet opatrně a vyvarovat se otřesů. Zabalené zařízení nelze skladovat na volném prostranství. Je třeba je umístit do větrané místnosti v atmosféře, která nezpůsobuje korozi. Zařízení se nesmí otáčet v rozporu s označeními na obalu.

6. INSTALACE

- Místo instalace by mělo být rovné a stabilní.
- Není dovoleno skladovat hořlavé předměty v blízkosti zařízení.
- Zkontrolujte, zda nejsou viditelná poškození během přepravy.
- Optimální teplota okolí by měla být +25°C. Maximální teplota okolí by měla být pod 30°C.
- Relativní vlhkost okolí by měla být menší než 55%.
- Zkontrolujte, zda jsou v zařízení všechny příslušenství.
- Odstraňte ochrannou fólii a ostatní zabezpečení.
- Umístěte zařízení na stabilní místo, ujistěte se, že je zařízení vyrovnané.

Pokud chladnička nestojí stabilně nebo se kýve, použijte podložku pod nábytek.

- Zajistěte dostatečné větrání: alespoň 10-centimetrový odstup kolem zařízení.

Nekrýť ventilační otvory. Pokud je v blízkosti zdroj tepla, zvyšte tuto vzdálenost.

- Po přepravě zařízení je třeba počkat alespoň 2 hodiny před připojením k síti, aby se stabilizoval chladicí prostředek.



POZOR!

- **Nepoužívejte jiné napájení než to, které je uvedeno na typovém štítku.**
- **Nesmíte používat proudový chránič, který nesplňuje bezpečnostní normy.**
- **Instalaci a údržbu elektrického zařízení musí provádět autorizovaný servis Forcast nebo osoby s potřebnými oprávněními.**
- **Proudový chránič, pojistka a napájecí zásuvka musí být nainstalovány v blízkosti zařízení.**
- **Zástrčka a zásuvka musí být funkční a zaručovat správné spojení.**

7. OBSLUHA




POZOR!

- Nepožívejte zařízení k účelům, které nejsou v souladu s jeho určením.
- Zařízení by mělo být obsluhováno osobami, které se seznámily s tímto návodem.
- Před montáží a demontáží, stejně jako během čištění, je nutné odpojit zařízení od elektrické zásuvky.
 - Před prvním použitím důkladně umyjte a osušte zařízení.
 - Po přepravě zařízení je nutné počkat alespoň 2 hodiny před připojením k síti.
 - Zasuňte zástrčku do uzemněné elektrické zásuvky.

NASTAVENÍ TEPLÉ V KOMORE:

- Pokud kontrolka „SET“ na displeji není podsvícená, je třeba stisknout a podržet tlačítko „SET“ po dobu 3–4 sekund, dokud se na displeji neobjeví zpráva „ST“. Poté je třeba tlačítko uvolnit a znovu stisknout.
- Stiskněte příslušné šipkové tlačítka  pro zvýšení nebo  pro snížení teploty v komoře chladničky.
- Potvrďte provedené změny stisknutím tlačítka odmrazování .



ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVĚTLA

Osvětlení se zapíná stisknutím přepínače ON/OFF umístěného uvnitř chladničky

UMÍSTĚNÍ NÁPOJŮ V CHLADNIČCE

- Před umístěním nápojů do zařízení počkejte, až teplota uvnitř dosáhne nastavené hodnoty. Zkontrolujte teplotu na displeji a navíc vložte ruku do chladicí komory, abyste zjistili skutečnou teplotu uvnitř zařízení.
- Vždy nejprve ochlaďte nápoje na odpovídající teplotu ($< 5^{\circ}\text{C}$) před jejich umístěním do zařízení.
- Rovnoměrně rozložte produkty v komoře, přičemž dodržujte dostatečný prostor mezi nimi, aby byla zajištěna správná cirkulace vzduchu.
- Nepřekračujte maximální nosnost police, uvedenou ve technické specifikaci.
- Ujistěte se, že jsou dveře správně zavřené a pamatujte, abyste co nejvíce omezili jejich otevírání.

RUČNÍ ODSRANĚNÍ:

- Zařízení každých 6 hodin přechází do režimu automatického odmrazování, proces odmrazování signalizuje zobrazení zprávy „DEF“ na displeji.
- Pro ruční odmrazení zařízení je třeba stisknout tlačítko  na 5 sek – začne odmrazování.

8. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Čistěte zařízení tak často, jak je to možné.
- Umyjte zařízení jemným prostředkem, který nezpůsobuje korozi, a vlhkým ručníkem. Je zakázáno přímo polévat zařízení vodou. Je třeba zabránit pronikání vody do elektrických zařízení, taková situace hrozí elektrickým šokem.
- Otřete chladničku suchým ručníkem.
- Těsnění dveří myjte pouze vodou.
- Pravidelně je třeba kontrolovat stav elektrického kabelu, zásuvky a hadice přivádějící vodu. V případě zjištění poškození nebo nesprávnosti elektrických spojení je nutné kontaktovat autorizovaný servis Forgast. Jednou ročně je třeba předat zařízení servisu Forgast k prověření stupně opotřebení, správnosti fungování a odhalení případných závad.

9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V případě, že zařízení nefunguje správně, před zavoláním servisu je třeba zkontrolovat pravděpodobné příčiny vadného fungování. Následující tabulka uvádí typické příčiny vadného fungování zařízení a způsoby řešení problémů.

PROBLÉM	PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Zařízení nezačne chladit po připojení k elektrické síti	Spustil se tepelný jistič	Zavolejte servisního technika nebo kvalifikovaného technika
	Kompresor byl poškozen	
	Zástrčka není správně připojena do elektrické zásuvky	Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno k elektrické síti a zapnuto
	Žádné napájení	Zkontrolujte, zda je v zásuvce napájení
Nedostatečné chlazení	Zařízení je vystaveno intenzivnímu slunečnímu záření nebo je umístěno blízko zdroje tepla.	Přemístěte zařízení na jiné místo, daleko od přímého slunečního světla.
	Dveře nejsou zavřené	Správně zavřete dveře
	Dveře se nezavírají	Zkontrolujte stav dveří a těsnění na poškození
	Příliš mnoho zboží v komoře	Vyjměte část z chladničky
	Nedostatečné větrání kolem chladničky	Zajistit alespoň 10 cm prostoru kolem chladničky
Zařízení pracuje příliš hlasitě	Zařízení má kontakt se zdí nebo jinými objekty	Zajistit alespoň 10 cm prostoru kolem chladničky
	Zařízení bylo nainstalováno na nerovném a nestabilním místě	Umístěte zařízení na stabilní a rovné místo
	Uvnitř zařízení se nacházejí uvolněné součásti	Zavolejte servisního technika nebo kvalifikovaného technika

10. HOSPODAŘENÍ S ODPADY A LIKVIDACE

Na konci životního cyklu produktu nelze zařízení vyhazovat na místech, která by mohla ohrozit životní prostředí.

Je povoleno dočasné skladování nebezpečného odpadu za účelem jeho pozdějšího odstranění. Je nutné dodržovat předpisy o ochraně životního prostředí platné v zemi, kde se zařízení používá.

Je nezbytné předat zařízení specializovaným firmám k sběru, demontáži a likvidaci.

Před likvidací je třeba zařízení demontovat, rozdělit komponenty a umístit je do skupin podle jejich chemického složení, přičemž je třeba mít na paměti, že některé z nich lze recyklovat a znovu využít podobně jako komunální odpad. Před likvidací je nutné zajistit, aby zařízení nebylo dále použitelné, odpojením napájecího kabelu.

Materiál vzniklý z likvidace, pokud nebude znovu použit, je třeba předat do sběrného místa nebo na skládku odpadu v souladu s platnými předpisy.

Jakýkoli symbol WEEE na výrobku znamená, že nelze s ním nakládat jako s odpadem z domácnosti. Je třeba ho zlikvidovat správným způsobem, aby se předešlo jakýmkoli negativním dopadům na životní prostředí a lidi.

Pro více informací o recyklaci tohoto výrobku je třeba kontaktovat výrobce, servis nebo místní jednotku zabývající se likvidací odpadu.

Demontáž zařízení musí provádět kvalifikovaný personál.

Pokud je plánována pozdější montáž zařízení, je třeba všechny úkony provádět s nejvyšší péčí, aby nedošlo k poškození jeho součástí.

Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli závady nebo nepříjemnosti způsobené neautorizovaným personálem obsluhujícím zařízení.



LIKVIDACE

Balení a materiál jeho výroby jsou 100% recyklovatelné a jsou označeny symbolem



Při likvidaci je nutné dodržovat platné místní předpisy. Části balení (plastové sáčky, kousky polystyrenu atd.) je třeba uchovávat mimo dosah dětí, neboť představují potenciální nebezpečí.

Zařízení bylo vyrobeno z materiálů vhodných pro recyklaci. Toto zařízení je označeno jako shodné s evropskou směrnicí o odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidací tohoto zařízení můžete pomoci předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a zdraví lidí.



Symbol na zařízení nebo v přiložené dokumentaci znamená, že zařízení nesmí být likvidováno jako běžný domácí odpad. Je třeba je předat do specializovaného místa zabývajícího se likvidací a recyklací elektrických a elektronických zařízení. Při likvidaci zařízení je nutné zajistit, aby nebylo použitelné (aby nebylo možné jej spustit), odpojením napájecího kabelu a odstraněním dveří, polic a dalších prvků, které mohou představovat nebezpečí. Nenechte situaci, kdy by se na zařízení dalo šplhat nebo by se v něm dalo uvěznit. Zařízení je třeba zlikvidovat v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu, odvézt je do speciálního sběrného místa; nenechávejte zařízení bez dozoru, protože může představovat nebezpečí pro děti.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými v evropských směrnicích a odpovídajícími normami. Po získání této shody výrobce prohlašuje, že jeho produkty jsou v souladu s platným evropským právním předpisem a proto jsou opatřeny příslušnou značkou CE, která umožňuje jejich prodej v evropských zemích.

Prohlášení o shodě je na žádost uživatele k dispozici v elektronické nebo tištěné podobě v sídle výrobce nebo na webových stránkách.

