


NÁVOD K POUŽITÍ ELEKTRICKÝ STOLNÍ OHŘÍVAČ FG03112 / FG03115



Děkujeme Vám za zakoupení elektrického ohřívače FORGAST.

Pro zajištění bezpečnosti a správného provozu zařízení si před jeho prvním uvedením do provozu pečlivě přečtěte tento návod k použití. Naše produkty jsou modifikovány a zdokonalovány tak, aby byla zajištěna jejich bezporuchová funkčnost a bezpečnost užívání.

Návod je nutné uchovávat na bezpečném a personálu přístupném místě.

Jako výrobce si vyhrazujeme právo na změny parametrů a technických řešení s cílem neustálého zvyšování kvality našich produktů. Informace a parametry uvedené v tomto návodu se mohou lišit od skutečného stavu, avšak nemají zásadní vliv na používání zařízení.

1. BEZPEČNOST

- Po dodání zařízení bezpodmínečně ověřte jeho stav z hlediska kompletnosti a případných dopravních poškození. V případě zjištění nesrovnalostí nebo poškození postupujte v souladu s ustanoveními Obecných záručních podmínek uvedených v tomto návodu k obsluze.

Za žádných okolností nepoužívejte zařízení poškozené během přepravy. Použití takového zařízení může způsobit zranění, poškození zařízení nebo majetkové škody, za které výrobce nenese odpovědnost.

2. Zařízení musí být provozováno za podmínek uvedených v návodu a v souladu s určeným rozsahem, pro který bylo navrženo a vyrobeno.
3. Nikdy nesmí být samostatně otevírána kryt zařízení.
4. V případě pádu zařízení je před dalším používáním nutné zajistit jeho kontrolu nebo opravu v autorizovaném servisu Forcast. Nikdy se nepokoušejte o opravu sami, protože to může způsobit nebezpečí úrazu.
5. Je zakázáno provádět jakékoliv konstrukční změny nebo úpravy zařízení.
6. Je nutné průběžně kontrolovat funkčnost zařízení a v případě zjištění nesprávného provozu nejprve využít informace uvedené v tomto návodu.
V případě nemožnosti dosažení správných pracovních parametrů zařízení se obraťte na autorizovaný servis Forcast.
7. Osoby mladší 18 let, osoby s pohybovým nebo mentálním postižením a osoby bez znalostí správného používání zařízení mohou zařízení obsluhovat pouze pod dohledem a kontrolou osoby odpovědné za bezpečnost.



UPOZORNĚNÍ!

Nedodržení výše uvedených bodů může způsobit vážná zranění, ohrožení života, poškození zařízení nebo vznik závažných materiálních škod, za které výrobce nenese odpovědnost. Nedodržení výše uvedených bodů může vést ke ztrátě záruky.

2. URČENÍ

Elektrické stolní ohřívače FORGAST jsou určeny k udržování teploty polévky nebo jiných pokrmů. Elektrické ovládání.

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

FG03112:

Elektrický stolní ohřívač s kulatým roll-top víkem. Vyroben z vysoce leštěné nerezové oceli. Víko typu roll-top otevíratelné do 180 stupňů. V sadě je nádoba na potraviny o průměru 37 cm.

FG03115:

Elektrický stolní ohřívač s kapacitou 9 l. Regulace teploty od 40 do 100 °C. V příslušenství nádoba GN 1/1 s hloubkou 6,5 cm. Skříň, vodní vana, nádoba a víko jsou vyrobeny z nerezové oceli.

MODEL	FG03112	FG03115
kapacita	6 litrů	9 litrů
rozměry	47 cm x 51 cm x 45 cm	57 cm x 37 cm x 32 cm
hmotnost	6 kg	5 kg
napájení / výkon	230V	230V

4. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Při přepravě s přístrojem zacházejte opatrně a vyvarujte se otřesů. Zabaleny přístroj neskladujte venku. Uchovávejte jej v dobře větrané místnosti v prostředí nezpůsobujícím korozi. Neotáčejte zařízení v rozporu s označením na obalu.

5. OBSLUHA



1. Vypínač napájení

Po zapnutí napájení začne elektrický topný článek pracovat. Stiskněte a podržte tlačítko „ENT“ pro zapnutí nebo vypnutí zařízení.

2. Nastavení teploty

Při prvním spuštění stiskněte „SET“, indikátor teploty začne blikat, poté stiskněte ▼ nebo ▲ pro nastavení požadované teploty. Poté stiskněte „ENT“ pro potvrzení. Vybraná teplota bude automaticky uložena. Není nutné znovu nastavovat, když přistě použijete ohřívač.

3. Nastavení teplotní tolerance

Výchozí tovární rozdíl teplot činí 2 °C.

Pro změnu při normálním zobrazení teploty stiskněte a podržte tlačítko „SET“ po dobu 5 sekund. Indikátor teploty zobrazí „P0“ (tovární tolerance), stiskněte ▲ pro nastavení kódu „P1“ (nová tolerance), poté stiskněte „SET“. Pro zadání nové tolerance „P1“ stiskněte ▼ a ▲ pro nastavení parametrů teploty, poté potvrďte stisknutím „ENT“. Tolerance teploty představují hodnoty, při kterých musí zařízení opětovně fungovat po dosažení nastavené teploty a zastavení. Výrobní tolerance je v rozmezí teplot 38–40 stupňů, tedy tolerance činí 2 stupně.

4. Zámek nastavení

Pokud chcete zablokovat možnost změny nastavení, po nastavení všech parametrů vyberte program „P7“ a nastavte jej do režimu „ON“. Teplota a další parametry nebudou moci být měněny. Pro odblokování nastavení znovu vyberte program „P7“ a nastavte jej do režimu „OFF“.

5. Obnovení továrních nastavení

Pokud chcete obnovit všechna nastavení zařízení do továrního stavu, stiskněte a podržte tlačítko „SET“ po dobu 5 sekund, poté stiskněte ▲ pro vstup do programu „P8“ a nastavte režim „ON“.

Pokud nepoužíváte ohřev, stiskněte a podržte tlačítko „SET“ po dobu 5 sekund pro nastavení programu „P0“ v režimu „H“. V takovém případě není nutné obnovovat tovární nastavení.



UPOZORNĚNÍ!

Pro správné použití ohřívače umístěte elektrický ohřívač na rovný stůl, poté vyjměte nerezovou nádobu a nalijte přibližně 1 litr vody do spodní vaničky. Vložte nerezovou nádobu dovnitř a před použitím odstraňte přebytečnou vodu. Elektrická ohřívací mísa neslouží k vaření polévek, ale pouze k udržování tepla. Pokud ohřívač není používán, odstraňte vodu z vaničky a zavřete víko.

6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Zbytky ohřívání potravin okamžitě odstraňte ze všech vnějších povrchů. Po použití ohřívač umyjte.

Pro odstranění nečistot nebo stop potravin z ohřívače jej otřete měkkým, vlhkým hadříkem s použitím jemného detergentu. Zařízení nesmí být čištěno vysokotlakým proudem vody. Nepoužívejte tvrdé předměty a ní ocelové drátěnky.

OBECNÉ PODMÍNKY ZÁRUKY – FORGAST

Na konci životního cyklu produktu nesmí být zařízení vyhazováno na místech, která by mohla ohrozit životní prostředí.

Je povoleno dočasné skladování nebezpečného odpadu za účelem jeho následné likvidace. Je nutné dodržovat předpisy na ochranu životního prostředí platné v zemi používání zařízení.

Zařízení je nutné předat specializovaným firmám k sběru, demontáži a likvidaci.

Zařízení demontujte, rozdělte komponenty a umístěte je do skupin podle jejich chemického složení, přičemž mějte na paměti, že některé z nich lze recyklovat a znovu využít podobně jako komunální odpad. Před likvidací zajistěte, aby zařízení nebylo dále použitelné, odpojením napájecího kabelu.

Materiál vzniklý likvidací, pokud nebude znovu využit, předávejte do sběrného místa nebo na skládku odpadu v souladu s platnými předpisy.

Jakýkoli symbol WEEE na výrobku znamená, že jej nelze považovat za odpad z domácnosti. Je nutné jej zlikvidovat správným způsobem, aby se zabránilo jakýmkoli negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Pro více informací o recyklaci tohoto produktu kontaktujte Výrobce, servis nebo místní zařízení zabývající se likvidací odpadu.

Demontáž zařízení musí být prováděna kvalifikovaným personálem.

Pokud je plánována pozdější montáž zařízení, všechny činnosti provádějte s maximální pečlivostí, aby nedošlo k poškození jeho součástí.

Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli závady nebo nepřijemnosti způsobené neoprávněným personálem obsluhujícím zařízení.



LIKVIDACE

Obal a materiál, z něhož je vyroben, jsou z 100 % vhodné k recyklaci.

Při likvidaci dodržujte platné místní předpisy. Části obalu (plastové sáčky, kousky polystyrenu apod.) uchovávejte mimo dosah dětí, protože představují potenciální nebezpečí.

Zařízení je vyrobeno z materiálů vhodných pro druhotné suroviny. Toto zařízení je označeno jako shodné s evropskou směrnicí o použitých elektrických a elektronických zařízeních. Zajištěním správné likvidace tohoto zařízení můžete přispět k prevenci možných negativních dopadů na životní prostředí a zdraví lidí.



Symbol na zařízení nebo v přiložené dokumentaci znamená, že zařízení nesmí být likvidováno jako běžný domácí odpad. Je nutné jej předat do specializovaného sběrného místa zabývajícího se likvidací a recyklací elektrických a elektronických zařízení. Při likvidaci zařízení zajistěte, aby nebylo možné jej dále používat (nelze jej spustit), odpojením napájecího kabelu a odstraněním dvířek, polic a dalších částí, které mohou představovat nebezpečí. Nesmí dojít k situaci, kdy by bylo možné po zařízení lézt nebo se v něm uvěznit. Zařízení je nutné zlikvidovat v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu, odevzdáním do speciálního sběrného místa. Nezanedbávejte zařízení bez dozoru, protože může představovat nebezpečí pro děti.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými evropskými směrnici a odpovídajícími normami. Po dosažení této shody výrobce prohlašuje, že jeho výrobky jsou v souladu s platnou evropskou legislativou a proto jsou označeny příslušným označením CE, které umožňuje jejich prodej v evropských zemích.

Prohlášení o shodě na žádost uživatele je k dispozici v elektronické nebo tištěné podobě v sídle výrobce nebo na internetové stránce www.mmkgastro.pl

OBECNÉ PODMÍNKY ZÁRUKY – FORGAST

1. Obecné podmínky záruky, dále jen „OPZ“, stanovují pravidla poskytování záručního servisu společností M&M Gastro se sídlem v Katowicích (40–780), ul. Owsiana 58a, DIČ: 9542387023, dále jen „Záruke“, ve prospěch fyzických osob, právnických osob a organizačních složek bez právní subjektivity, kterým zákon přiznává právní způsobilost, které od Záruky zakoupily produkty. Záruka se vztahuje pouze na produkty značky FORGAST, které jsou majetkem Záruky, dále jen „Produkty“.

2. Záruke poskytuje kupujícímu záruku na dobu 12 měsíců od data prodeje produktu. Záruka se vztahuje pouze na produkty zakoupené na základě kupní smlouvy uzavřené se zárukem. V rámci poskytnuté záruky se záruke zavazuje bezplatně odstranit nahlášené fyzické vady zařízení za podmínek stanovených v OPZ. Kupující ztrácí nárok na záruku v případě, že vady produktu neznámí bezodkladně, nejpozději však do 7 dnů od jejich zjištění.

3. Kupující je povinen zkontrolovat převzatý produkt při jeho předání za přítomnosti prodávajícího nebo při jeho dodání za přítomnosti dodavatele (kurýra). V případě zjištění poškození produktu je kupující povinen vyhotovit protokol o škodě a zaslat jej záruce do 24 hodin od převzetí produktu na e-mailovou adresu serwis@mmkgastro.pl spolu s uvedením následujících údajů: název kupujícího, adresa, DIČ (je-li relevantní), osoba oznamující, kontaktní telefon. V případě porušení výše uvedených povinností kupující ztrácí práva vyplývající z poskytnuté záruky. Důsledky uvedené v odst. 2 ve třetí větě se nevztahují na smlouvy uzavřené s kupujícími – spotřebiteli.

4. V případě, že nebude vyhotoven protokol o škodě způsobem uvedeným v odst. 2 OPZ, kupující ztrácí nároky z titulu záruky na vadu uvedenou v odst. 2 OPZ. Toto ustanovení se nevztahuje na smlouvy uzavřené s kupujícími – spotřebiteli.

5. Záruke nese odpovědnost z titulu záruky pouze za vady Produktů, které existovaly v okamžiku jejich prodeje.

6. Záruka se nevztahuje na vady Produktů vzniklé v důsledku mechanických, tepelných, chemických nebo elektrických vlivů, zejména záruke nenese odpovědnost za vady vzniklé v důsledku nesprávného používání Produktu, nedodržení návodu k obsluze, poškození vzniklá během přepravy nebo instalačního poškození.

7. Kupující ztrácí nároky z titulu záruky poskytnuté Zárukem na jednotlivé produkty v případě: úplného opotřebení produktu (běžné opotřebení) znemožňujícího jeho opravu, opravy, úpravy nebo jakéhokoliv zásahu do produktu osobami neoprávněnými Zárukem, demontáž produktů kupujícími a jeho opětovné montáže bez vědomí Záruky, ukončení výroby náhradních dílů pro produkt, které jsou nezbytné pro jeho správné fungování, používání produktu způsobem nesouladným s návodem k obsluze nebo jeho určením.

8. Záruka se nevztahuje na některé spotřební díly, jako jsou: těsnění, tepelné pojistky, nože, hadičky, žárovky, hořáky, gumové součásti, vodním kamenem zasažené topné prvky apod.

9. Správné oznámení vady produktu musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, DIČ (je-li relevantní), umístění zařízení, kontaktní telefon, údaje oznamovatele (jméno a příjmení), e-mailovou adresu, číslo dokladu o koupi nebo jeho sken, datum výskytu závady a případné fotografie. Předmětné oznámení lze učinit prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách Záruky, tj. www.mmkgastro.pl, nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu serwis@mmkgastro.pl.

10. Po obdržení záručního oznámení se Záruke zavazuje kontaktovat kupujícího do 7 pracovních dnů od data přijetí správného oznámení uvedeného v bodě 8 OPZ.

11. V případě uznání oprávněnosti reklamace se Záruke zavazuje provést opravu Produktu do 14 dnů od dne kontaktu servisu Záruky s kupujícími, jak je stanoveno v čl. 9 OPZ. Lhůta uvedená v předchozí větě může být prodloužena z důvodů nezávislých na Záruce, přičemž kupujícímu nevznikají žádné nároky vůči Záruce z důvodu prodloužení doby opravy.

12. V případě výskytu vady znemožňující opravu Produktu nebo vady, jejíž náklady na opravu převyšují hodnotu Produktu, se Záruke zavazuje vyměnit Produkt za nový se stejnými parametry do 30 dnů od ukončení opravy.

13. Výměna produktu Zárukem za nový neprodlužuje záruční dobu stanovenou v odst. 1 OPZ. Výše uvedené ustanovení se nevztahuje na smlouvy uzavřené se spotřebiteli.

14. Kupující je povinen dodat produkt na vlastní náklady do sídla Záruky spolu s originální dokumentací a dokladem o koupi. Výše uvedené ustanovení se vztahuje na produkty do hmotnosti 30 kilogramů. Při hmotnosti nad 30 kilogramů bude rozhodnutí přijato individuálně.

15. Kupující se zavazuje zabezpečit produkt během jeho přepravy do sídla Záruky.

Záruke není povinen odstranit vadu Produktu vzniklé během jeho přepravy. V situaci uvedené v předchozí větě může Záruke vyloučit práva vyplývající ze záruky pro daný Produkt.

16. Záruka zahrnuje pouze odstranění vady Produktu a nesmí být spojována s pravidelnými prohlídkami, údržbou, seřizováním, čištěním apod.

17. Kupující je povinen dodat Záruce Produkt čistý. V případě nesplnění výše uvedené povinnosti má Záruke právo zatížit kupujícího náklady spojené s čištěním zařízení podle aktuální sazby hodinové práce Záruky.

18. V případě opravy prováděné na místě u zákazníka musí zákazník zajistit volný přístup k zařízení, který umožní servisnímu technikovi efektivní provedení práce.

19. Veškeré produkty a díly, které vymění Záruke, zůstávají jeho vlastnictvím.

20. V případě opětovného výskytu vady produktu, která byla předtím třikrát odstraněna Zárukem, může Záruke při čtvrtém výskytu stejné vady téhož produktu vyměnit produkt za nový.

21. V případě porušení povinností kupujícího vyplývajících z OPZ, zejména týkajících se postupu hlášení vad a povinnosti spolupráce se Zárukem, zanikají práva vyplývající ze záruky.

22. Záruke nenese odpovědnost za ztráty ani za ztrátu možnosti dosažení zisku kupujícími, které vznikly v důsledku vady prodaného produktu.

23. V případě dalšího prodeje produktu odpovídá za záruku a odpovědnost za vady prodávající.

24. Místně příslušným soudem k projednání sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný pro sídlo Záruky. Toto ustanovení se nevztahuje na smlouvy uzavřené se spotřebiteli.

25. Záruka nevylučuje, neomezuje ani nezastavuje práva kupujícího, který je spotřebitelem, vyplývající z právních předpisů o odpovědnosti za vady prodané věci.

26. Záruka platí pouze na území Polska.