


NÁVOD K POUŽITÍ



Kráječ zeleniny – proužky / kostky

FG10007

1. BEZPEČNOST	3
2. ÚČEL POUŽITÍ	3
3. TECHNICKÉ ÚDAJE	4
4. PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ	4
5. OBSLUHA	4
6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	4
7. ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ A LIKVIDACE	5

POZNÁMKA:

Tento návod byl přeložen z originálního anglického návodu pomocí umělé inteligence a strojového překladu.

Děkujeme Vám za zakoupení kráječe zeleniny na proužky a kostky značky FORGAST.

Pro zajištění bezpečnosti a správného provozu zařízení se před prvním uvedením do provozu důkladně seznámte s tímto návodem k použití.

Návod je nutné uchovávat na bezpečném a personálu přístupném místě. Jako výrobce si vyhrazujeme právo na změny parametrů a technických řešení s cílem neustálého zlepšování kvality našich produktů.

Informace a parametry uvedené v tomto návodu se mohou lišit od skutečnosti, avšak nemají zásadní vliv na používání zařízení.

1. BEZPEČNOST

1. Po dodání zařízení neprodleně ověřte jeho stav z hlediska kompletnosti a případných dopravních poškození. V případě zjištění nesrovnalostí nebo poškození postupujte v souladu s ustanoveními Obecných podmínek záruky uvedených v tomto uživatelském návodu.

Za žádných okolností nesmí být zařízení používáno, pokud bylo během přepravy poškozeno. Může to způsobit zranění, poškození zařízení nebo škodu na majetku, za kterou výrobce neodpovídá.

2. Zařízení musí být provozováno za podmínek uvedených v návodu k použití a v souladu s účelem, pro který bylo navrženo a vyrobeno.

3. Nikdy nesmí být kryt zařízení otevírán samostatně.

4. V případě pádu zařízení je před dalším použitím nutné zajistit jeho kontrolu nebo opravu v autorizovaném servisu Forghost. Nikdy se nepokoušejte provádět opravy sami, může to způsobit nebezpečí zranění.

5. Je zakázáno provádět jakékoli konstrukční změny nebo úpravy zařízení.

6. Je nezbytné průběžně kontrolovat funkčnost zařízení a v případě zjištění jakýchkoli nesrovnalostí v provozu nejprve využít informace uvedené v této příručce. V případě nemožnosti dosažení správných provozních parametrů zařízení se obraťte na autorizovaný servis Forghost.

7. Osoby mladší 18 let, osoby s pohybovým nebo duševním postižením a osoby bez znalostí správného obsluhování zařízení mohou zařízení ovládat pouze pod dohledem osoby odpovědné za bezpečnost.



UPOZORNĚNÍ!

Nedodržení výše uvedených bodů může způsobit vážná tělesná zranění, ohrožení života, poškození zařízení nebo vznik vážných materiálních škod, za které výrobce nenese odpovědnost.

Nedodržení výše uvedených bodů může vést ke ztrátě záruky.

2. URČENÍ

Kráječ zeleniny Forghost je určen k ručnímu krájení zeleniny a ovoce na proužky nebo kostky. Díky výjimečně ostrým nožům a přesnému mechanismu je možné dosáhnout konzistentního výsledku krájení při každém použití. Ruční krájecí mechanismus poskytuje plnou nezávislost a možnost práce za jakýchkoli podmínek.

Díky kompaktním rozměrům, nízké hmotnosti a odolné konstrukci je zařízení ideální pro profesionální gastronomii. Výborně se hodí do restaurací, barů, bister, fast foodů, food trucků, cateringových společností či prodejních stánků na venkovních akcích.

Kráječ zeleniny Forghost zaručuje vysokou přesnost a dlouhou životnost – vlastnosti nezbytné v každé profesionální kuchyni.

Díky tomuto zařízení je krájení zeleniny a ovoce na přesné kostky a proužky mimořádně jednoduché a efektivní. Bude jistě ceněn v každé restauraci, baru nebo food trucku.

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	FG10007
Rozměry krájení	13mm / 9,5mm / 6,3mm
Materiál čepelí	Nerezová ocel
Materiál krytu	Hliník
Rozměry	200 x 200 x 470mm
Hmotnost	10,5 kg

4. PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Při přepravě s přístrojem zacházejte opatrně a vyvarujte se otřesům. Zabalený přístroj neskladujte venku. Uložte jej do větrané místnosti s nízkou vlhkostí, která nezpůsobuje korozi.

5. OBSLUHA

Před prvním použitím důkladně umyjte pracovní části přístroje. Umístěte zařízení na rovnou a stabilní plochu.

Pro vložení produktu do přístroje zvedněte ruční páku nahoru. Vložte produkt určený k opracování mezi tlačítko a nože. Stlačte páku dolů.

Proužky nebo kostky z zeleniny či ovoce splývají do nádoby umístěné přímo pod sadou nožů.

Produkt určený ke krájení musí být menší než otvor v sadě nožů.




UPOZORNĚNÍ!

Nože kráječe jsou výjimečně ostré. Při používání zařízení, jeho mytí nebo údržbě dodržujte zvýšenou opatrnost.



UPOZORNĚNÍ!

Po ukončení práce vždy očistěte pracovní část a nože zařízení od zbytků produktu podle pokynů v části – čištění a údržba.



6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Kráječ zeleniny musí být čistý v každé fázi kulinářské výroby. Před zahájením přípravy jiného druhu produktu musí být zařízení důkladně omyto pomocí čistících a dezinfekčních prostředků Forgast.

Doporučuje se mýt pracovní části zařízení za použití jemných čistících prostředků. Korpus a mechanismus kráječe zeleniny nesmí být myty ponořením ve vodě. Součásti je třeba očistit vlhkým hadříkem.

Pro demontáž mechanismu tlačítka je nutné odšroubovat matice, které upevňují tlačítko k páce.

Zbytky produktu v nožovém zařízení je nutné odstraňovat tvrdým kartáčem s maximální opatrností. Pro tuto operaci nepoužívejte žádné ostré nástroje.



UPOZORNĚNÍ!

Plastové nebo hliníkové části nesmí být myty v myčce nádobí. Umyté zařízení a jeho části musí být důkladně vysušeny.

7. ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ A LIKVIDACE

Na konci životnosti výrobku nesmí být zařízení likvidováno na místech, která by mohla ohrozit životní prostředí.

Dočasné skladování nebezpečného odpadu je povoleno za účelem jeho následné likvidace. Je nutné dodržovat předpisy o ochraně životního prostředí platné v zemi, kde je zařízení používáno.

Zařízení musí být předáno specializovaným firmám k odběru, demontáži a likvidaci.

Zařízení se musí demontovat, přičemž jednotlivé komponenty se třídí podle jejich chemické povahy a ukládají do odpovídajících skupin, přičemž je třeba vzít na vědomí, že některé z nich lze recyklovat a znovu využít obdobně jako komunální odpad. Před likvidací je nutno zařízení učinit nepoužitelným, a to odpojením napájecího kabelu.

Materiál vzniklý recyklací, pokud nebude znovu využit, musí být odevzdán na sběrné místo nebo na skládku odpadů v souladu s platnými předpisy.

Jakýkoli symbol WEEE na výrobku znamená, že nesmí být likvidován jako komunální odpad. Je nutné jej zlikvidovat správným způsobem, aby se předešlo negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Pro více informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte výrobce, servisní středisko nebo místní orgán zodpovědný za likvidaci odpadů.

Demontážní operace zařízení musí provádět kvalifikovaný personál.

Pokud je plánována pozdější montáž zařízení, veškeré činnosti musí být prováděny s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození jeho komponentů.

Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli závady nebo nepříjemnosti způsobené neoprávněným personálem obsluhujícím zařízení.



LIKVIDACE

Obalový materiál a materiál jeho výroby jsou zcela recyklovatelné a jsou označeny symbolem .

Při likvidaci je nutné dodržovat platné místní předpisy. Součásti obalu (plastové sáčky, kusy polystyrenu apod.) uchovávejte mimo dosah dětí, protože představují potenciální nebezpečí.

Zařízení bylo vyrobeno z materiálů vhodných jako druhotné suroviny. Toto zařízení je označeno jako shodné s evropskou směrnicí o použitých elektrických a elektronických zařízeních. Zajištěním správné likvidace tohoto zařízení lze přispět k prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a zdraví lidí.



Symbol na zařízení nebo v jeho příložené dokumentaci znamená, že zařízení nesmí být likvidováno jako běžný domovní odpad. Je nutné jej předat do specializovaného sběrného místa určeného pro likvidaci a recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Při likvidaci zařízení zajistěte, aby nebylo možné jej použít (nelze jej spustit), odpojením napájecího kabelu a odstraněním dveří, polic a dalších součástí, které by mohly představovat nebezpečí.

Nedovolte situace, kdy by bylo možné lézt po zařízení nebo se v něm uvěznit. Zařízení zlikvidujte v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu a odнесите jej do specializovaného sběrného místa; Nezanechávejte zařízení bez dozoru, protože může představovat nebezpečí pro děti.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými evropskými směrnicemi a příslušnými normami. Po dosažení této shody výrobce prohlašuje, že jeho produkty splňují platnou evropskou legislativu a proto jsou označeny příslušným značkou CE, což umožňuje jejich prodej v evropských zemích.

Prohlášení o shodě je na žádost uživatele dostupné v elektronické nebo tištěné podobě v sídle výrobce nebo na webové stránce **www.mmgastron.pl**

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polsko

-

lé

ž

!

