


NÁVOD K OBSLUZE MLÉČNÉ CHLADNIČKY FG05713 / FG05714



Děkujeme vám za nákup mléčné chladničky FORGAST.

Pro zajištění bezpečnosti a správného fungování zařízení je nutné se před jeho prvním spuštěním seznámit s tímto návodem k obsluze. Naše výrobky jsou upravovány a vylepšovány, aby zajistily jejich spolehlivou funkci a bezpečnost používání.

Návod je třeba uchovávat na bezpečném a dostupném místě pro personál. Jako výrobce si vyhrazujeme právo na změny parametrů a technických řešení za účelem stále zvyšování kvality našich výrobků. Informace a parametry uvedené v tomto návodu se mohou lišit od skutečnosti, ale nemají významný vliv na používání zařízení.

Při potřebě regulace teploty lze nastavit směrem hodinových ručiček pro chladnější produkt a proti směru hodinových ručiček pro teplejší produkt.

U modelu s elektronickým ovládáním změny teploty stiskněte tlačítko po dobu 0,5 sekundy, poté nebo nastavte požadovanou teplotu v rozmezí od -1 °C do 5 °C. Pro zapnutí nebo vypnutí vnitřního osvětlení stiskněte .



POZOR!

Nedoporučuje se měnit nastavení zákazník, protože přílišná úprava nastavení může způsobit zamrznutí produktů. Nejlepší chladicí výkon se dosahuje, když je zařízení optimálně naplněno a cirkulace vzduchu uvnitř zařízení není narušena produkty v chladničce.

1. BEZPEČNOST

1. Po dodání zařízení je nezbytné pečlivě zkontrolovat jeho stav z hlediska kompletnosti a případných transportních poškození. V případě zjištění nesrovnalostí nebo poškození postupujte podle ustanovení Všeobecných záručních podmínek uvedených v tomto návodu k obsluze.

V žádném případě nepoužívejte poškozené zařízení po transportu. Může dojít k poškození těla, zařízení nebo majetku, za které výrobce nenese odpovědnost.

2. Zařízení musí být provozováno v podmínkách stanovených v návodu a v souladu s rozsahem, pro který bylo navrženo a vyrobeno.
3. Nikdy nesmíte samostatně otevírat pouzdro zařízení.
4. V případě pádu zařízení je nutné nechat ho zkontrolovat nebo opravit autorizovaným servisem Forcast. Nikdy se nesnažte provádět opravy sami, protože by to mohlo způsobit nebezpečí úrazu.
5. Je zakázáno provádět jakékoliv konstrukční změny nebo úpravy zařízení.
6. Je nutné pravidelně kontrolovat funkci zařízení a v případě zjištění nesprávného chování nejprve využít informace obsažené v tomto návodu.
V případě nemožnosti dosažení správných parametrů provozu zařízení se obraťte na autorizovaný servis Forcast.
7. Neprofesionální nezletilé osoby, osoby s omezenou pohyblivostí nebo mentální schopností a osoby bez odpovídajícího vzdělání v oboru nesmí obsluhovat zařízení bez dozoru odpovědné osoby zajišťující bezpečnost.



POZOR!

Nedodržování výše uvedených bodů může způsobit vážné zranění, ohrožení života, poškození zařízení nebo vznik vážných materiálních škod, za které výrobce neručí. Nedodržování výše uvedených bodů může způsobit ztrátu záruky.

2. ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSTROJE A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Přístroj slouží k chlazení a skladování mléka v rozmezí teplot od 0 °C do 4 °C. Chladničku lze umístit přímo na stůl vedle kávovaru a chlazené mléko je odebíráno přímo z chladničky pomocí páčky vedoucí přes tělo chladničky.

Přístroj na chlazení mléka není určen pro použití venku nebo v prostředí, které je vystaveno nepříznivým povětrnostním podmínkám (děšť, přímé sluneční záření).

UPOZORNĚNÍ: Dbejte , aby ventilační otvory zařízení nebo jiné otvory
v jeho konstrukci nebyly nijak ucpané nebo zakryté a aby umožňovaly správnou ventilaci a odvod tepla z zařízení.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte žádné mechanické nebo jiné prostředky, které nejsou doporučeny
výrobem, k urychlení procesu odmrazování zařízení.

UPOZORNĚNÍ: Dbejte , abyste nepoškodili chladicí okruh.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte elektrická zařízení uvnitř chladicí komory
potravin, pokud nejsou doporučeny výrobcem zařízení.

Nepoužívejte uvnitř chladicího zařízení mléko nebo výbušné látky, jako nádoby s aerosolem obsahujícím hořlavý pohonný plyn.

3. POUŽÍVÁNÍ

Zařízení je dodáváno připravené k použití. Teplotní regulátor je továrně nastavený. Při potřebě lze změnit nastavení teplotního regulátoru, aby vyhovovalo potřebám uživatele.

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	FG05713	FG05714
napájecí napětí	220V-240V / 50Hz	220V-240V / 50Hz
výkon lampy	1 W	1 W
chladič	R600a /12g	R600a /12g
klimatická třída	3, 4, 5	3, 4, 5
teplotní rozsah	0 – 4 °C	0 – 4 °C
kapacita	9 L	9 L
hmotnost	12,1 kg	12,9 kg
rozměry (mm)	220 x 452 x 376	220 x 452 x 456

5. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Při přepravě se s přístrojem zacházejte opatrně a vyhněte se otřesům. Zabalení přístroj neskladujte na volném vzduchu. Umístěte jej do dobře větrané místnosti v atmosféře, která nezpůsobuje korozi. Nepřevracujte přístroj proti označení na obalu.

6. INSTALACE

- Místo instalace by mělo být rovné a stabilní.
- Neskladujte hořlavé předměty v blízkosti přístroje.
- Zkontrolujte, zda není viditelné žádné poškození způsobené přepravou.
- Odstraňte ochrannou fólii.



POZOR!

- Nepoužívejte jiný zdroj napájení než je uvedeno na štítku s označením.
- Nepoužívejte ochranou pojistku, která nesplňuje bezpečnostní normy.

- Montáž a údržba elektrického zařízení musí být prováděna autorizovaným servisem Forcast nebo osobami s potřebnými oprávněními.
- Diferenční jistič, pojistka a zásuvka musí být nainstalovány poblíž zařízení.



POZOR!

Zástrčka a zásuvka musí být funkční a zajišťovat správné připojení.

7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před zahájením postupu čištění je vždy nutné odpojit zařízení od zdroje elektrické energie.

- Při čištění zařízení nikdy nepoužívejte ostré předměty.
 - Vnitřek komory zařízení je třeba čistit čistým, vlhkým hadříkem nebo vlhkým hadříkem s přídavkem neutrálního detergentu.
Abyste zabránili poškození povrchu, nikdy nečistěte zařízení pomocí abrazivních, žíravých nebo hořlavých čisticích prostředků.
 - Aby se předešlo hromadění prachu, je nutné skrovník čistit nejméně jednou měsíčně pomocí vysavače nebo kartáče.
 - Nikdy nepoužívejte zařízení přímo pod proudem vody nebo pomocí tlakových hadic.
- Když relativní vlhkost překročí 55%, na skleněných dveřích zařízení se vytvoří kondenzace vodní páry. Jedná se o nevyhnutelný jev, zcela normální a neznaméná poruchu zařízení.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ZÁRUKY – FORGAST

Na konci životního cyklu výrobku není vhodné vyhazovat zařízení na místo, které by představovalo riziko pro životní prostředí.

Dočasné skladování nebezpečných odpadů za účelem jejich následného odstranění je povoleno. Je třeba dodržovat předpisy o ochraně životního prostředí platné v zemi uživatele zařízení.

Je nutné předat zařízení specializovaným firmám pro sběr, demontáž a likvidaci.

Zařízení je třeba rozebrat a komponenty umístit do skupin podle jejich chemické povahy, přičemž je třeba si uvědomit, že některé z nich lze recyklovat a znovu použít jako komunální odpad. Před likvidací je třeba zajistit, aby zařízení nebylo vhodné k dalšímu použití, odpojením napájecího kabelu.

Materiál vzniklý v důsledku likvidace, pokud není znovu využit, je třeba ho odevzdat do sběrného místa nebo skládky odpadů v souladu s platnými předpisy.

Jakýkoli symbol WEEE na výrobku znamená, že ho nelze považovat za odpad pocházející z domácnosti. Je třeba ho správně zlikvidovat, aby se předešlo jakýmkoli negativním dopadům na životní prostředí a lidí.

Pro více informací o recyklaci tohoto produktu kontaktujte výrobce, servis nebo místní jednotku zabývající se likvidací odpadů.

Demontáž zařízení musí být prováděna kvalifikovaným personálem.

Pokud je plánován pozdější montáž zařízení, všechny činnosti je třeba provádět s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození jeho součástí.

Výrobce neodpovídá za žádné škody nebo nepříjemnosti způsobené neoprávněným personálem obsluhujícím zařízení.



ODSTRAŇOVÁNÍ

Obal a materiál jeho provedení je 100% recyklovatelný.

Při likvidaci je třeba dodržovat platné místní předpisy. Části obalu (plastové sáčky, kusy polystyrenu atd.) je třeba uchovávat mimo dosah dětí, protože představují potenciální nebezpečí.

Zařízení bylo vyrobeno z materiálů vhodných pro recyklaci. Toto zařízení je označeno jako splňující směrnici Evropské unie o odpadním elektrickém a elektronickém zařízení. Správným způsobem likvidováním tohoto zařízení můžete předejít potenciálním negativním následkům pro životní prostředí a zdraví lidí.



Symbol na zařízení nebo v přiložené dokumentaci znamená, že toto zařízení nesmí být považováno za běžný domovský odpad. Je nutné jej odevzdat do specializovaného sběrného místa pro likvidaci a recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Při likvidaci zařízení je třeba zajistit, aby nebylo funkční (nelze jej spustit), odpojit napájecí kabel a odstranit dveře police a další prvky, které by mohly představovat riziko. Nedovolte situaci, kdy byste se mohli šplhat po zařízení nebo se v něm uvíznout. Zařízení likvidujte v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadů a odvezte jej do speciálního sběrného místa; nechte zařízení bez dozoru, protože může představovat nebezpečí pro děti.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými v evropských směrnicích a příslušných normách. Po získání této shody výrobce prohlašuje, že jeho výrobky jsou v souladu s platnými evropskými právními předpisy a jsou proto označeny příslušným označením CE, které umožňuje jejich prodej na evropském trhu.

Prohlášení o shodě je k dispozici na vyžádání uživatele ve formě elektronické nebo tištěné ve sídle výrobce nebo na webové stránce

POZNÁMKA:

Tato příručka je přeložena z původní anglické příručky pomocí umělé inteligence a strojových překladů.