


NÁVOD K POUŽITÍ



Plynové kuchyni

FG09452

- PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU -

Verze 2/2020

1. POZNÁMKY	3
2. URČENÍ	4
3. TECHNICKÝ POPIS	4
4. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA	4
5. BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY PRÁCE	6
6. NÁVOD K POUŽITÍ	6
7. NÁVOD K ÚDRŽBĚ A OPRAVÁM	7
8. BALENÍ, NAKLÁDÁNÍ A DOPRAVA	8
9. ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY	8
10. NÁVOD PRO INSTALÁTORA	8
11. SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ	11
12. HOSPODAŘENÍ S ODPADY A LIKVIDACE	12

POZNÁMKA:

Tato příručka byla přeložena z originální příručky v anglickém jazyce pomocí umělé inteligence a strojového překladu.



VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI

Stali jste se uživateli nové kuchyně. Patří do rodiny kuchyní, které byly navrženy s cílem zajistit vysokou funkčnost, a zároveň bylo použito moderního designu, díky čemuž tato kuchyně jistě bude součástí moderně vybaveného zařízení.

Před zahájením používání kuchyně prosíme o důkladné seznámení se s obsahem této příručky. Obsahuje doporučení a pokyny týkající se správného používání.

Díky tomu se budete moci mnoho let těšit z bezproblémového provozu tohoto zařízení.

Přejeme Vám spokojenost a radost z přesného nákupu.

Forgast



1. POZNÁMKY!

1. Před prvním spuštěním kuchyně je nutné se důkladně seznámit s návodem k obsluze a bezpečnostními doporučeními.
2. Kuchyně jsou výrobky, které neobsahují nebezpečné materiály pro životní prostředí.
3. Materiály, ze kterých je vyroben obal, jsou vhodné k využití jako druhotné suroviny.
4. Použitou kuchyni je třeba uvést do stavu, který znemožňuje její opětovné použití. Následně zařízení předat do specializovaných jednotek zabývajících se likvidací nebo výkupem druhotných surovin.
5. Zařízení je přizpůsobeno pro plyn a tlak uvedený na typovém štítku.
6. Výrobek instalovat po 8 hodinách sezónování v místnosti.
7. Připojení kuchyně k plynové instalaci nebo k lahvi s kapalným plynem a její regulaci musí provést výhradně oprávněný instalatér plynových zařízení, který má aktuální osvědčení o kvalifikaci „E“ v oblasti provozu zařízení a energetických instalací.
8. Připojení kuchyně k elektrické instalaci musí provést instalatér, který má aktuální osvědčení o kvalifikaci „E“ v oblasti provozu zařízení a energetických instalací.
9. Výrobce nenes odpovědnost za zranění nebo škody způsobené nesprávnou instalací zařízení nebo jeho nesprávným používáním.
10. V případě poruchy zařízení, zejména při výskytu zkratu, je nutné zařízení vypnout a neprodleně kontaktovat servisní středisko. Poškozenou kuchyni není dovoleno používat.
11. Není povoleno provádět jakékoli opravy svépomocí, jinak dojde k zániku záruky.
12. Výrobce si vyhrazuje právo na změny za účelem modernizace zařízení a trvalého zlepšování kvality, bez předchozího upozornění. Tyto změny však nebudou představovat potíže pro uživatele.

2. URČENÍ

Tento návod k obsluze se týká plynové kuchyně vybavené vysokovýkonnými hořáky se stabilizací plamene, které splňují požadavky podle PN-EN 203-1:2022-05; PN-EN 203-2-1:2022-05 a PN-EN 437. Tyto kuchyně byly navrženy a vyrobeny jako profesionální topná zařízení pro přípravu pokrmů (vaření, smažení, pečení) v barech, restauracích atd. zařízeních hromadného stravování.

Tyto kuchyně jsou přizpůsobeny k napájení následujícími plynnými palivy:

- Rodina 2 skupina: 2E (20 mbar), 2H (20 mbar) – zemní plyn (G20)
- Rodina 3 skupina: 3P (37 mbar), 3P (50 mbar) – propan (G31)
- 3B/P (37 mbar) – propan-butan (G30).

3. TECHNICKÝ POPIS

Kuchyně FG09452 je vyráběna jako čtyřhořákové zařízení. Má estetické pouzdro z nerezové oceli, ventily s bezpečnostním zařízením proti úniku, které uzavírá přívod plynu v případě zhasnutí plamene, a hlavní plynový hořák vysokého výkonu se stabilizací plamene, zapalovaný plynovým pilotním hořákem. Sporáky mají rošty, které mohou být vyrobeny z nerezové oceli, z černé smaltované oceli nebo smaltované litiny a pohodlnou vyjímatelnou misku na zapalování. Sporáky mají přípojovací koncovku s závitem R 1/2". Hořák sporáku může být zatížen nádobou o celkové hmotnosti 100 kg.

4. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Charakteristika hořáků pro zemní plyn a kapalně plyny:

Hořák č. 1.

DRUH PLYNU		NOMINÁLNÍ TLAK		ZATÍŽENÍ TEPELNÉ (KW)	PRŮMĚR DÝZY (MM)
		mbar	Pa		
Zemní plyn 2E (G20)		20	2000	3,5	1,40
kapalně plyn	3B/P (G30)	37	3700	3,5	0,88
	3P (G31)	37	3700	3,5	0,95
	3P (G31)	50	5000	3,5	0,85

Hořák č. 2.

DRUH PLYNU		NOMINÁLNÍ TLAK		ZATÍŽENÍ TEPELNÉ (KW)	PRŮMĚR DÝZY (MM)
		mbar	Pa		
Zemní plyn 2E (G20)		20	2000	5,0	1,70
kapalně plyn	3B/P (G30)	37	3700	5,0	1,01
	3P (G31)	37	3700	5,0	1,10
	3P (G31)	50	5000	5,0	1,05

Hořák č. 3.

DRUH PLYNU		NOMINÁLNÍ TLAK		ZATÍŽENÍ TEPELNÉ (KW)	PRŮMĚR DÝZY (MM)
		mbar	Pa		
Zemní plyn 2E (G20)		20	2000	7,0	2,00
kapalný plyn	3B/P (G30)	37	3700	6,5	1,20
	3P (G31)	37	3700	6,5	1,25
	3P (G31)	50	5000	6,0	1,20

Hořák č. 4.

DRUH PLYNU		NOMINÁLNÍ TLAK		ZATÍŽENÍ TEPELNÉ (KW)	PRŮMĚR DÝZY (MM)
		mbar	Pa		
Zemní plyn 2E (G20)		20	2000	8,0	2,20
kapalný plyn	3B/P (G30)	37	3700	7,0	1,22
	3P (G31)	37	3700	7,6	1,45
	3P (G31)	50	5000	7,2	1,25

Kuchyně na plyn FG09452

Maximální tepelný výkon sporáku:




23,5 kW

Rozměry [mm]:

výška – 850

šířka – 800

hloubka – 700



5. BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY PRÁCE

Aby se předešlo možnosti vzniku popálení obsluhy v důsledku neodborného používání plynové kuchyně, je třeba:

- seznámit obsluhu se zásadami správného používání plynových sporáků pro zařízení hromadného stravování na základě této příručky;
- seznámit obsluhu se základními předpisy pro používání plynových zařízení, se zásadami bezpečné práce v kuchyňských prostorách a se zásadami poskytování první pomoci v naléhavých případech;
- Nepřistupujte k práci na zařízení v případě zjištění poškození hořáku nebo ovládacích prvků nacházejících se na vnějšku zařízení;
- Před zahájením opravy nebo údržby kuchyně je nutné odpojit kuchyni od elektrické sítě hlavním vypínačem;
- Nedovolte, aby kuchyně byla omývána nebo zalévána proudem vody;
- Opravy zařízení by měl provádět řádně vyškolený pracovník.

6. NÁVOD K POUŽITÍ

Před používáním kuchyně je třeba věnovat pozornost správnému umístění horních částí hořáku (kalichu hořáku a plamenného kroužku). Správně nasazený plamenný kroužek je tehdy, když pružinový kolík na základní ploše kalichu hořáku zapadne do výřezu na obvodu plamenného kroužku. Jiné umístění plamenného kroužku vůči kalichu je nesprávné a povede k špatnému hoření hořáku.



POZOR!

Velmi důležité z hlediska bezpečnosti používání a správného využití tepelných účinností hořáků je zvolení průměru nádob podle tepelných zatížení.

Níže uvádíme navrhované průměry nádob pro používaná zatížení:



VÝKON HOŘÁKU	OPTIMÁLNÍ PRŮMĚR POUŽÍVANÉHO NÁDOBÍ
3 kW	300 mm
5 kW	380 mm
7 kW	420 mm
8 kW	460 mm

Otevření přívodu plynu k hořáku

Všechny sporáky mají ochranu proti úniku.

Pro zapálení hořáku je třeba postupovat následovně:

Pro plyn propan-butan:

1. Otevřít ventil na lahvi s propan-butanem vybavené reduktorem pro plyn propan-butan.
2. Zapálit pilotní plamen, otočit knoflík do polohy pilotního plamene a držet ho stisknutý, zároveň zapálit pilotní plamen zápalkou nebo zapalovačem. Držet knoflík stisknutý několik sekund, dokud termočlánek udrží plamen.
3. Nyní zůstane zapnut pouze pilotní plamen.
4. Chcete-li zapnout hořák, otočte knoflíkem proti směru hodinových ručiček. Pozice označuje plný výkon  a pozice  označuje minimální výkon.
5. Po ukončení provozu hořáku uzavřete přívod plynu otočením knoflíku do polohy pilotního plamene, čímž vypneme hlavní hořák.
6. Chcete-li úplně vypnout sporák (včetně pilotního plamene), otočte knoflíkem do polohy zavřeno (otočení knoflíku ve směru hodinových ručiček).




POZOR!

Při používání propan-butanu je nutné před ukončením práce sporáku nejprve zavřít ventil na lahvi a poté zavřít kohout hořáku. Pro zemní plyn postupujeme podle bodů 2; 3; 4 a 5.


Označení poloh kohoutu

Množství plynu přiváděného k hořáku je regulováno plynovým kohoutem. Na obrázku níže jsou znázorněny jednotlivé polohy ovládacího knoflíku.


Obr. 1 Poloha ovládacího knoflíku plynového ventilu povrchových hořáků




a) uzavřená poloha



b) pozice pilotního plamene



c) maximální výkon



d) minimální výkon

Změna typu přiváděného plynu

Úkony spojené s přizpůsobením sporáku pro spalování určitého typu plynu by měly provádět osoby s oprávněním k provádění plynových instalací a servisu. Přizpůsobení sporáku pro spalování zemního plynu nebo propan-butan je uvedeno v instrukcích pro instalátéra.

7. NÁVOD K ÚDRŽBĚ A OPRAVÁM

Sporáky je třeba udržovat v čistotě. Pravidelná údržba (denní) kuchyně spočívá v odstranění nečistot důkladným umytím podpalovací desky, roštu, ovládacího panelu, hadříkem namočeným v teplé vodě s přidávkou čisticích prostředků a osušení čistým hadříkem. Nikdy nečistěte zařízení pomocí proudu vody pod tlakem. Je nutné nechat kuchyň vychladnout před čištěním. Při čištění se nesmí používat abrazivní, žíravé a korozivní prostředky.

Kromě běžných údržbových činností kuchyně je na uživateli, aby pravidelně kontroloval a udržoval prvky a sestavy plynového zařízení.

Po uplynutí záruční doby, alespoň jednou ročně, a také v případě, že zařízení vykazuje příznaky nesprávného fungování, je nutné objednat technickou prohlídku kuchyně a odstranit zjištěné poruchy.

Prohlídku by měl provést školený technik, který má kvalifikace potřebné pro opravy plynových zařízení.

K. Ovládací jednotky, které byly vyměněny během technické prohlídky, musí mít aktuální certifikáty typu. Do rozsahu generální opravy patří činnosti prováděné během pravidelné prohlídky a výměna mechanicky poškozených součástí. Je třeba věnovat pozornost opotřebovaným součástem, jako jsou:

- plynové hořáky,
- plynové ventily,
- zapalovací hořáky,
- iskrový zapalovač a zapalovač iskry,
- termočlánky,
- knoflíky,
- těsnost armatury,

8. BALENÍ, NAKLÁDÁNÍ A DOPRAVA

Kuchyň je balena v souladu s platnými normami. Nakládání kuchyně na dopravní prostředky, vykládání a přenášení by mělo probíhat za pomoci odpovídajících zdvihacích mechanismů. Transport by měl probíhat krytými dopravními prostředky.

Během transportu by měla být kuchyně zabezpečena proti posouvání, převrácení, silným otřesům a dalším mechanickým poškozením.

9. ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY

Výrobce si vyhrazuje právo na konstrukční změny, které nezhoršují pracovní podmínky, bezpečnost a kvalitu výrobku.

10. NÁVOD PRO INSTALÁTORA

Po rozbalení zařízení je nutné zkontrolovat, zda zařízení nemá viditelná poškození. Pokud byla kuchyně během přepravy poškozena, nesmí být připojena. Připojení kuchyně k plynové instalaci by měl provést pracovník s odpovídajícími oprávněními.

Plynová kuchyně je zařízení vyrobené v souladu s požadavky normy PN-EN 203-1:2014 „Plynová zařízení pro hromadné stravování. Požadavky na bezpečnost.“ Výše uvedená norma vyžaduje, aby bylo zařízení instalováno v dobře větraném prostoru, a to nejlépe pod účinně fungujícími odsavači s místním odsáváním.

Prostor určený k instalaci plynových zařízení musí vyhovovat pokynům obsaženým v Nařízení ministra infrastruktury o technických podmínkách, které musí budovy a jejich umístění splňovat (Sb. zákonů č. 75 ze dne 12. dubna 2002, kapitola 7 - Plynová instalace na plynná paliva).

Podle výše uvedených předpisů musí místnost splňovat následující kritéria:

1. Místnost určená pro umístění a používání kuchyně by měla mít zajištěnou nepřetržitou výměnu vzduchu (přívod dostatečného množství vzduchu pro spalování plynu a odvod spalin), a kuchyně by měla být instalována pod místním odsavačem – digestoří.
2. V případě používání kuchyně napájené zkapalněným plynem B/P nesmí být taková místnost umístěna pod úrovní „nula“ (terénu), to znamená v suterénu nebo sklepě. Teplota místnosti, ve které se nachází láhev se zkapalněným plynem, nesmí překročit 35 °C.
3. Místnost, ve které je kuchyň instalována, by měla mít výšku alespoň 2,2 m.
4. Kuchyň by měla být instalována minimálně 0,5 m od oken, na místě, které umožňuje snadný přístup k ní alespoň z přední strany.
Na zadní straně kuchyně by měla být nehořlavá stěna místnosti, tedy stěna s nehořlavým povrchovým zakončením. Vzdálenost boční strany zařízení od nechráněné stěny, tedy stěny ze dřeva nebo jiných hořlavých materiálů, nesmí být menší než 60 cm, a od chráněné stěny, tedy stěny z hořlavých materiálů, ale omítnuté nebo chráněné dlaždicemi či jiným rovnocenným způsobem, nesmí být menší než 30 cm.
5. Je zakázáno používat v jednom budově zkapalněný plyn a plyn z plynové sítě.
6. V místnosti, kde je nainstalována kuchyň přizpůsobená pro zkapalněný plyn, nelze skladovat a používat více než dvě lahve s obsahem 1 kg plynu každá. V případě použití zkapalněného plynu se doporučuje nainstalovat baterii lahví vně budovy, nebo nainstalovat nádrž na zkapalněný plyn.
7. Kuchyň je třeba trvale připojit ke ocelovým potrubím plynové instalace, nebo s použitím flexibilních kovových hadic (použitá flexibilní hadice musí být vyrobena z nerezové oceli a splňovat standardy DIN 3383 a DIN 3384).

8. Kuchyň na propan-butan musí být připojena k regulátoru tlaku plynu na lahvi pomocí flexibilní hadice o délce nepřesahující 1,5 m a odolnosti proti tlaku alespoň 300 kPa, odolné vůči složkám zkapalněného plynu, mechanickému poškození a teplotě do 60 °C. Flexibilní hadice by měla splňovat platné národní požadavky a měla by být pravidelně kontrolována a vyměněna, pokud je to nutné.
9. Před připojením zařízení k plynové instalaci je nutné zkontrolovat na typovém štítku a v záručním listu, pro spalování jakého plynu je kuchyň přizpůsobena a zda odpovídá druhu plynu v dané plynové instalaci.
10. Umístěte sporák na pevném a nehořlavém podkladu s dodržением výše uvedených vzdáleností od stěn, vyrovnejte sporák pomocí nastavitelných nožiček. Připojte k plynové instalaci v souladu s bodem 7 a 8. Zkontrolujte těsnost spojení pomocí spreje na zjišťování úniků.
11. Přizpůsobení sporáku jinému typu plynu:
Chcete-li přizpůsobit sporák pro spalování jiného typu plynu, je nutné v hořácích: hlavním a zapalovacím (pilotním) vyměnit trysky. Rozměry trysek pro jednotlivé typy plynu jsou uvedeny v tabulkách v bodě „Technické charakteristiky“.

Příprava sporáku na spalování zemního plynu nebo zkapalněného plynu spočívá v:

1) Výměna trysek v hlavním hořáku - obr. 1

- sejmout rošt
- sejmout hořák
- sejmout podpalovací desku
- klíčem plochým očkovým „7“ vyjmout trysku „A“ a poté našroubovat novou trysku podle tabulky
- nainstalovat podpalovací desku
- nainstalovat hořák
- nainstalovat rošt

2) Nastavení plamene hlavního hořáku - obr. 2



- zapálit pilotní hořák a držet knoflík v poloze „pilot“ do doby, než termočlánek udrží plamen, poté otočit knoflík na pozici správného plamene
- uvolnit zajišťovací šroub „C“
- při spouštění nebo zvedání vzduchových clon „B“ je třeba sledovat plamen hořáku
- clony je třeba utáhnout pomocí šroubu „C“, když plamen hořáku hoří rovnoměrně a plameny jsou „ostré“

3) Nastavení úsporného plamene - obr. 2

- zapálit hořák v poloze správného plamene
- nastavit knoflík na pozici úsporného plamene
- sejmout knoflík tahem k sobě
- šroubem regulace „A“ podle obr. 2 nastavit úsporný plamen jemným otočením šroubovákem doprava nebo doleva
- úsporný plamen hořáku by měl činit 30 % plného plamene
- energicky otočte knoflíkem z pozice plného plamene na úsporný, abyste zkontrolovali, zda plamen nezhasíná


4) Výměna trysky pilotního hořáku - obr. 3

- je nutné vyjmout konec termočláneku „A“, čímž získáme snadný přístup k pilotnímu hořáku
- odšroubujte matku šroubovákem nebo plochým klíčem „11“
- vyjměte a vyměňte trysku pro odpovídající plyn podle tabulky výše



5) Nastavení pilotního hořáku obr. 3

- nastavit knoflík do polohy pilot
- zapálit pilotní hořák zápalkou nebo zapalovačem a držet knoflík stisknutý, dokud termočlánek udrží plamen
- plochým šroubovákem posunujeme vzduchovou clonu „C“ doprava nebo doleva, abychom dosáhli živého modrého plamene
- zhasneme pilot a poté znovu zapálíme, abychom se ujistili, že plamen nehasne a nezhasíná.



Nastavení clon:

Hořák č. 1.

DRUH PLYNU		NOMINÁLNÍ TLAK		ZATÍŽENÍ TEPELNÉ (KW)	CLONA (MM)
		mbar	Pa		
Zemní plyn 2E (G20)		20	2000	3,5	1,5
kapalný plyn	3B/P (G30)	37	3700	3,5	2,7
	3P (G31)	37	3700	3,5	2,5
	3P (G31)	50	5000	3,5	3,0

Hořák č. 2.

DRUH PLYNU		NOMINÁLNÍ TLAK		ZATÍŽENÍ TEPELNÉ (KW)	CLONA (MM)
		mbar	Pa		
Zemní plyn 2E (G20)		20	2000	5,0	15,3
kapalný plyn	3B/P (G30)	37	3700	5,0	12,0
	3P (G31)	37	3700	5,0	9,1
	3P (G31)	50	5000	5,0	13,9

Hořák č. 3.

DRUH PLYNU		NOMINÁLNÍ TLAK		ZATÍŽENÍ TEPELNÉ (KW)	CLONA (MM)
		mbar	Pa		
Zemní plyn 2E (G20)		20	2000	7,0	žádný
kapalný plyn	3B/P (G30)	37	3700	6,5	11,0
	3P (G31)	37	3700	6,5	17,8
	3P (G31)	50	5000	6,0	1,4

Hořák č. 4.

DRUH PLYNU		NOMINÁLNÍ TLAK		ZATÍŽENÍ TEPELNÉ (KW)	CLONA (MM)
		mbar	Pa		
Zemní plyn 2E (G20)		20	2000	8,0	15,3
kapalný plyn	3B/P (G30)	37	3700	7,0	žádný
	3P (G31)	37	3700	7,6	žádný
	3P (G31)	50	5000	7,2	7,1


POZOR!

Výměnu trysek je nutné provádět při uzavřeném kohoutu, který odpojuje plyn na plynové instalaci.

Po přepnutí zařízení na jiný typ plynu než je původní nastavení, je nutné tuto skutečnost oznámit výrobci za účelem získání nové typové štítky, která určuje nové nastavení.

Kontrola vstupního tlaku

Kuchyňka má přírubu pro měření vstupního tlaku, která se nachází na trubce poblíž ventilu. Pro měření vstupního tlaku plynu je nutné demontovat šroub z měřicí příruby a připojit měřicí přístroj pomocí flexibilní hadičky. Po provedení měření a zaznamenání jeho hodnoty je nutné uzavřít přívod plynu, odpojit měřicí přístroj a utáhnout šroub tak, aby plyn neunikal.

Změřené tlakové hodnoty by měly odpovídat hodnotě uvedené v charakteristice hořáků.

11. SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Č. p.	NÁZEV DÍLU	TYP NEBO KATALOGOVÉ ČÍSLO	
Kuchyně na plyn FG09452			
1	Tryska hořáku 3,5 kW:		
	2E (G20), 2H(G20) 20 mbar	ø 1,40 G55140	
	3 B/P (G30) 37 mbar	ø 0,88 G55088	
	3 P (G31) 37 mbar	ø 0,95 G55095	
	3 P (G31) 50 mbar	ø 0,85 G55085	
2	Tryska hořáku 5 kW:		
	2E (G20), 2H(G20) 20 mbar	ø 1,70 G55170	
	3 B/P (G30) 37 mbar	ø 1,01 G55101	
	3 P (G31) 37 mbar	ø 1,10 G55110	
	3 P (G31) 50 mbar	ø 1,05 G55105	
3	Tryska hořáku	Výkon (kW):	
	2E (G20), 2H(G20) 20 mbar	7,0	ø 2,00 G55200
	3 B/P (G30) 37 mbar	6,5	ø 1,20 G55120
	3 P (G31) 37 mbar	6,5	ø 1,25 G55125
	3 P (G31) 50 mbar	6,0	ø 1,20 G55120
4	Tryska hořáku	Výkon (kW):	
	2E (G20), 2H(G20) 20 mbar	8,0	ø 2,20 G55220
	3 B/P (G30) 37 mbar	7,0	ø 1,22 G55122
	3 P (G31) 37 mbar	7,6	ø 1,45 G55145
	3 P (G31) 50 mbar	7,2	ø 1,25 G55125
5	Dýza pilot:		
	2E (G20), 2H (G20) 20 mbar	ø 0,35 G00179	
	3 P/B (G30) 37 mbar	ø 0,20 G00178	
	3 P (G31) 37 mbar	ø 0,20 G00178	
	3 P (G31) 50 mbar	ø 0,20 G00178	
6	Plynový ventil PEL 21S	G00277	
7	Pilot SIT	G00177	
8	Termočlánek SIT M9x1 délka 60 cm	G00190	
9	Knoflík 8x6,5	G00274	
10	Ovládací knoflík	G00276	

Výše uvedené díly jsou k dispozici u výrobce zařízení.

12. HOSPODAŘENÍ S ODPADY A LIKVIDACE

Na konci životního cyklu produktu není dovoleno vyhazovat zařízení na místech, která by mohla představovat nebezpečí pro životní prostředí. Je povoleno dočasné skladování nebezpečného odpadu za účelem jeho pozdějšího odstranění. Je nutné dodržovat předpisy týkající se ochrany životního prostředí platné v zemi, kde je zařízení používáno.

Je nutné předat zařízení specializovaným firmám k sběru, demontáži a likvidaci.

Je třeba zařízení demontovat, oddělit komponenty a umístit je do skupin podle jejich chemického složení, přičemž je třeba mít na paměti, že některé z nich lze recyklovat a znovu využít podobně jako komunální odpad. Před likvidací je nutné zajistit, aby zařízení nebylo dále použitelné, odpojením napájecího kabelu.

Materiál vzniklý při likvidaci, pokud nebude znovu využit, je třeba předat do sběrného místa nebo na skládku odpadu v souladu s platnými předpisy.

Jakýkoli symbol WEEE na výrobku znamená, že s ním nelze zacházet jako s odpadem z domácnosti. Je třeba jej zlikvidovat správným způsobem, aby se předešlo jakýmkoli negativním dopadům na životní prostředí a lidi.

Pro více informací o recyklaci tohoto výrobku je třeba kontaktovat výrobce, servis nebo místní jednotku zabývající se likvidací odpadu.

Operace demontáže zařízení musí provádět kvalifikovaný personál.

Pokud je plánována pozdější montáž zařízení, je třeba všechny činnosti provádět s nejvyšší péčí, aby nedošlo k poškození jeho částí.

Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli poruchy nebo nepříjemnosti způsobené neoprávněným personálem obsluhujícím zařízení.



LIKVIDACE

Balení a materiál jeho výroby jsou 100% recyklovatelné a jsou označeny symbolem



Při likvidaci je nutné dodržovat platné místní předpisy. Části balení (plastové sáčky, kousky polystyrenu atd.) je třeba uchovávat mimo dosah dětí, neboť představují potenciální nebezpečí.

Zařízení bylo vyrobeno z materiálů vhodných pro recyklaci. Toto zařízení je označeno jako shodné s evropskou směrnicí o odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto zařízení můžete pomoci předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a zdraví lidí.



Symbol na zařízení nebo v příložené dokumentaci znamená, že zařízení nesmí být považováno za běžný domácí odpad. Je třeba je předat do specializovaného místa zabývajícího se likvidací a recyklací elektrických a elektronických zařízení. Při likvidaci zařízení je nutné zajistit, aby nebylo použitelné (aby nebylo možné jej spustit), odpojením napájecího kabelu a odstraněním dvířek, polic a dalších prvků, které mohou představovat nebezpečí. Nesmí být umožněno, aby se na zařízení dalo šplhat nebo aby se v něm někdo mohl zamknout. Zařízení je třeba zlikvidovat v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu, odvézt je do speciálního sběrného místa; nenechávejte zařízení bez dozoru, protože může představovat nebezpečí pro děti.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými evropskými směrnicemi a odpovídajícími normami. Po získání této shody výrobce prohlašuje, že jeho výrobky jsou v souladu s platnou evropskou legislativou a proto jsou opatřeny příslušným označením CE, které umožňuje jejich prodej v evropských zemích.

Prohlášení o shodě na žádost uživatele je k dispozici v elektronické nebo tištěné podobě v sídle výrobce.

Producent: EGAZ - Producent mebli i urządzeń gastronomicznych, ul. Limanowskiego 95k, 26-600 Radom, Polska.

Dystrybutor: MM Gastro, ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska

